R,KOM

Internet, TV & Telefon für Ostbayern.

JETZT LOSLEGEN!



Inhalt bereitgestellt durch Ocilion IPTV Technologies GmbH



TV Fellow Web V6.1

Gebrauchsanleitung

Version: 4.0 Datum: 17.02.2025

> WICHTIG: Vor Nutzung gründlich lesen. Aufbewahren für späteres Nachschlagen.

Inhaltsverzeichnis

1	Was ist neu			6	
2	Einle	Einleitung			
	2.1	Kennze	eichnung von Hinweisen	9	
	2.2	Туроді	afische Konventionen	9	
3	Tech	hnische Voraussetzungen			
4	Allge	meine B	edienelemente	11	
	4.1	Hauptr	nenü	11	
	4.2	Utility-I	Navigation	11	
	4.3	Kontex		12	
	4.4	Icons (und Eingabefelder	13	
	4.5	Tastat	urbefehle verwenden	14	
	46	Steuer	element aktivieren	15	
5	Erste	Schritte		17	
•	5.1	Spezie	lle Icons und Fingabefelder	17	
	5.2	Bei TV	Fellow Web anmelden	17	
	5.3	Passw	ort ändern	18	
	5.0	Renlay		18	
6	Grun	dlagen d		20	
Ŭ	6.1	Stream	a aufrufen	20	
	6.2		ntextmenii nevigieren	20	
	0.2	621		20	
		622	Sendungsdetails anzeigen	22	
		623	Filmdetails anzeigen	22	
		6.2.4	Episodendetails anzeigen	23	
		6.2.5	Programm anzeigen	23	
		6.2.6	Sender anzeigen	24	
		6.2.7	Zu Live-TV wechseln	25	
		6.2.8	Sendung von Beginn an ansehen	25	
		6.2.9	Zur vorherigen Sendung wechseln	26	
		6.2.10	Wiedergabe beenden	26	
		6.2.11	Sendungen aufnehmen	26	
		6.2.12	Aufnahme löschen	27	
		6.2.13	Streameinstellungen öffnen	27	
		6.2.14	Nächste Episode starten	29	
	6.3	Sender	auswählen	29	
		6.3.1	Sender während einer Sendung auswählen	29	
		6.3.2	Sender mithilfe des Programms auswählen	30	
	6.4	Sendu	ng auswählen und ansehen	30	
		6.4.1	Sendung während einer Sendung auswählen	31	
		6.4.2	Sendung mithilfe des Programms ansehen	31	
	6.5	Detaila	nsicht anzeigen	32	
	6.6	Stream	n pausieren	32	

	6.7	Stream vorspulen	33		
	6.8	Stream zurückspulen			
	6.9	Sendungen aufnehmen			
	6.10	Benachrichtigungen anzeigen	34		
	6.11	Inhalt merken	34		
	6.12	Sperre von Inhalten aufheben	35		
7	Ferns	sehen			
	7.1	Spezielle Icons und Eingabefelder			
	7.2	Sendung ansehen			
	7.3	Lautstärke einstellen	37		
	7.4	Vollbildmodus verwenden / beenden	38		
	7.5	Bild-im-Bild-Modus verwenden / beenden			
8	TV-Pr	rogramm	40		
	8.1	Spezielle Icons und Eingabefelder	40		
	8.2	Datum und Uhrzeit auswählen	41		
	8.3	Detailansicht anzeigen	41		
	8.4	TV-Sender auswählen	42		
	8.5	TV-Sendung ansehen	42		
	8.6	TV-Sendung aufnehmen			
9	Meine	e Inhalte	44		
	9.1	Spezielle Icons und Labels	44		
	9.2	Zuletzt geschaut	45		
		9.2.1 Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen			
	0.0	9.2.2 Inhalt löschen			
	9.3	Merkliste			
		9.3.1 Gemerkten Inhalt anzeigen			
	0.4	9.3.2 Innan aus merkiiste entiernen			
	9.4	9.4.1 Genlante Aufnahmen anzeigen			
		9.4.1 Ocplante Aumannien anzeigen			
		9.4.3 Aufnahmen löschen			
	9.5	Speicherplatzverbrauch anzeigen			
	9.6	Meine Videothek			
		9.6.1 Film abspielen	51		
		9.6.2 Staffel abspielen	51		
		9.6.3 Einzelne Episode abspielen	51		
10	Video	othek	52		
	10.1	Spezielle Icons	52		
	10.2	Inhalte leihen / kaufen	53		
		10.2.1 Film leihen / kaufen	53		
		10.2.2 Staffel kaufen			
		10.2.3 Einzelne Episode kauten			
		IU.Z.4 Erotik-Fiim ieinen			

	10.3	Inhalte	abspielen	55
		10.3.1	Film abspielen	55
		10.3.2	Staffel abspielen	55
		10.3.3	Einzelne Episode abspielen	56
		10.3.4	Erotik-Film abspielen	56
	10.4	Inhalt r	nerken	56
11	Radio)		57
	11.1	Radios	endung anhören	57
	11.2	Radios	endung pausieren	57
	11.3	Radios	endung beenden	58
12	Such	e		59
	12.1	Speziel	le Icons und Eingabefelder	60
	12.2	Inhalte	suchen	60
	12.3	Suchbe	egriff erneut verwenden	60
	12.4	Suchbe	egriff löschen	60
13	Bei T	V Fellow	v Web abmelden	60
14	Einste	ellungen		62
	14.1	Speziel	le Icons und Eingabefelder	62
	14.2	Allaem	ein	63
		14.2.1	Vorlaufzeit einstellen	63
		14.2.2	Nachlaufzeit einstellen	64
		14.2.3	SD statt HD verwenden	64
	14.3	TV-Sen	dersortierung	65
		14.3.1	TV-Sender sortieren	65
	14.4	Radio-S	Sendersortierung	66
		14.4.1	Radiosender sortieren	66
	14.5	Jugend	lschutz	66
		14.5.1	Jugendschutz einschalten	67
		14.5.2	Jugendschutz ausschalten	67
	14.6	Sicherh	neit	67
		14.6.1	PIN ändern	68
		14.6.2	Jugendschutz-PIN ändern	68
		14.6.3	Erwachsenen-PIN ändern	68
	14.7	Aktivier	rungen	69
		14.7.1	Replay einschalten	69
		14.7.2	Replay ausschalten	70
	14.8	Geräter	management	70
		14.8.1	Verbundenes Gerät umbenennen	71
		14.8.2	Verbundenes Gerät löschen	72
	14.9	Benach	nrichtigungen	72
		14.9.1	Benachrichtigungen anzeigen	72
	14.10)Passwo	ort ändern	73
15	Sende	errechte.		74

16	Fehle	rbehebung	75
17	7 Barrierefreiheit		
	17.1	Klare Sprache einschalten	79
	17.2	Tastaturbefehle verwenden	79
	17.3	Steuerelement aktivieren	81
	17.4	Lautstärke einstellen	81
	17.5	Vollbildmodus verwenden / beenden	82
	17.6	Bild-im-Bild-Modus verwenden / beenden	82
18	Index		84

1 Was ist neu

Funktion oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
Anmelden	Beim Start der Webanwendung wird geprüft, ob sich der Benutzer im Inkognito-Modus (Chrome, Edge) oder Privaten Modus (Mozilla Firefox) befindet.		siehe "Technische Voraussetzungen" auf Seite 10 und "Bei TV Fellow Web anmelden" auf Seite
	Neuer Hinweis: Verwenden Sie keinen Inkognito- oder Privaten-Modus. Wenn Sie den Browser im Inkognito- oder Privaten-Modus schließen, werden alle Daten gelöscht. Cookies müssen aktiviert sein, damit die Weban- wendung startet.		
Cookies Iöschen	Neuer Hinweis : Im Inkognitomodus (Chrome, Edge) oder im privaten Modus (Mozilla Firefox) werden beim Schließen des Browsers immer alle Daten gelöscht!		siehe "Bei TV Fellow Web anmelden" auf Seite 17
Technische Vorausset- zungen	Die Liste der empfohlenen Browser wurde um den Webbrowser Opera erweitert.		siehe "Technische Voraussetzungen" auf Seite 10
Passwort ändern	Neues Modul Passwort ändern im Kapitel Erste Schritte .		siehe "Passwort ändern" auf Seite 18
Suche	In den Suchergebnissen werden auch TV- und Radiosender angezeigt.		siehe "Suche" auf Seite 59
Nächste Episode starten	Die Schaltfläche Nächste Episode starten wird im Player bei Serienauf- nahmen im Menüpunkt Meine Inhalte kurz vor Ende der Episode angezeigt. Die nächste Episode startet automa- tisch.		siehe "Nächste Episode starten" auf Seite 29
Dolby Audio	In der Detailansicht wurde das Label 5.1 (txt_dolby_audio) in 5.1 geändert.	DOLO	siehe "Detailansicht anzeigen" auf Seite 32
Fehlerbe- hebung	Im Kapitel Fehlerbehebung wurden folgende Punkte ergänzt: Anmelden Netzwerk-Erkennung Wiedergabeprobleme		siehe "Fehlerbe- hebung" auf Seite 75
Geplante Aufnahmen	Die geplanten Aufnahmen werden jetzt auch im Menüpunkt Meine Inhalte im Bereich Geplante Aufnahmen angezeigt.		siehe "Geplante Aufnahmen anzeigen " auf Seite 47

Funktion oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
Barrierefreiheit	Neues Kapitel Barrierefreitheit		siehe "Barrierefreiheit " auf Seite 79

2 Einleitung

(i) Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

TV Fellow Web ist eine Webanwendung von ocilion. Diese Webanwendung bietet Funktionen wie Live- und Replay-TV, TV-Programm, Aufnahmen, Videothek und Radio, die direkt über den Webbrowser genutzt werden können. Über das Hauptmenü und die Utility-Navigation haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen von TV Fellow Web.



Nr.	Name	Beschreibung
1	Logo	Ruft die Startseite auf.
2	Jetzt im TV	Zeigt eine Übersicht über die aktuell laufende Sendungen an.
3	Bald im TV	Zeigt eine Übersicht über bald laufende Sendungen an.
4	Gestern im TV	Zeigt eine Übersicht über vergangene Sendungen an.
5	Hauptmenü	Im Hauptmenü werden sämtliche Menüpunkte mit den wichtigsten Funktionen angeführt.
6	Utility-Navigation	In der Utility-Navigation können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.
7	Widget	Zeigt das Widget der aktuell laufenden Sendung auf dem ersten Sender der Sender- liste an.
8	Alle anzeigen	Zeigt alle aktuell laufenden Sendungen an.

Nr.	Name	Beschreibung
9	Widgets	Zeigt zufällige Widgets der jeweiligen Kategorie an.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen

ACHTUNG

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in dessen Umgebung beschädigt werden.

(i) Zusätzliche Hinweise und Informationen.

2.2 Typografische Konventionen

In dieser Anleitung werden bestimmte Wörter oder Wortgruppen speziell formatiert.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Beschreibung für die verschiedenen Formatierungen.

Formatierung	Beschreibung
Fett	Kennzeichnet alle Menüs und Schaltflächen.

3 Technische Voraussetzungen

i Eine korrekte Funktionsweise ist nur unter den Betriebssystemen Windows und MacOS gewährleistet. Die Verwendung unter dem Betriebssystem Linux ist nicht vorgesehen.

(i) Die Webanwendung darf nicht über den Webbrowser des TV-Geräts verwendet werden.

(i) Verwenden Sie keinen Inkognito- oder Privaten-Modus. Cookies müssen zugelassen sein, damit die Webanwendung startet. Der Browser-Cache darf nicht gelöscht werden.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie die Webanwendung nutzen können:

- Gültiger Vertrag mit einem Netzbetreiber, welcher TV Fellow Web unterstützt
- Zugangsdaten zu TV Fellow Web (diese erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber)
- Webbrowser neuer Generation

Wir empfehlen folgende Webbrowser:

- Chrome
- Firefox
- Edge
- Brave
- Safari
- Opera

4 Allgemeine Bedienelemente

4.1 Hauptmenü

(i) Die angezeigten Menüpunkte und Benennungen sind abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber.



Name	Beschreibung
Fernsehen	Zeigt eine Übersicht aller TV-Sender an.
TV-Programm	Zeigt eine Übersicht aller Sender und Sendungen in einer Matrix an.
Meine Inhalte	Zeigt alle individuellen Inhalte an einem Ort zusammengefasst an, wie z. B. Zuletzt geschaut, Merkliste, Aufnahmen, Speicherplatzverbrauch und Meine Videothek.
Videothek	Zeigt aktuelle Blockbuster sowie eine große Auswahl an Filmhighlights der vergan- genen Jahre an sowie ganze Serien an.
Radio	Zeigt eine Übersicht der verfügbaren Radiosender an.

4.2 Utility-Navigation



lcon	Name	Beschreibung
Ð	Benachrichtigung	Zeigt neue Benachrichtigungen an.
Q	Suche	Verwenden Sie die Suche, um Inhalte wie Sendungen, Filme, Serien, Aufnahmen, TV-Sender oder Radiosender zu finden.
Q	Benutzer	Zeigt Informationen über Benutzer, Geräte-ID und Version an. Verwenden Sie das Icon Benutzer , um sich von TV Fellow Web abzumelden.

lcon	Name	Beschreibung
ঞ	Einstellungen	Sie können die Webanwendung an Ihre Anforderungen anpassen.

4.3 Kontextmenü

(i) Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen. Die angezeigten Menüpunkte können je nach aktiviertem Modus variieren.





lcon	Name	eschreibung	
命	Hauptmenü	pringt ins Hauptmenü zurück.	
	Sendungsdetails	Zeigt Informationen zur ausgewählten Sendung in der Detailansicht an.	
í	Filmdetails	eigt Informationen zum ausgewählten Film in der Detailansicht an.	
	Episodendetails	Zeigt Informationen zur ausgewählten Episode in der Detailansicht an.	
:	Programm	Öffnet das aktuelle Programm des jeweiligen Senders.	
\equiv			
	Live-TV	Wechselt zu Live-TV.	
И	Vom Beginn ansehen	Startet eine Sendung von Beginn an.	

lcon	Name	eschreibung	
←	Vorherige Sendung	Startet Live-TV des vorherigen Senders.	
	Wiedergabe beenden	endet die Wiedergabe eines Streams.	
0	Aufnehmen	limmt die ausgewählte Sendung oder Serie auf.	
Û	Aufnahme löschen	Löscht die ausgewählte Aufnahme.	
þþ	Streameinstellungen	Öffnet die Streameinstellungen.	

4.4 Icons und Eingabefelder

lcon	n Name Beschreibung		
-	Filtern	Die Suche startet durch Eintippen in das Eingabefeld.	
$\overline{\otimes}$	Eingabefeld löschen	Löscht Daten im Eingabefeld.	
\triangleright	Play	Startet eine Sendung.	
00	Pausieren	Pausiert eine Sendung.	
Ľ	Zurückspulen	Spult 15 Sekunden zurück.	
C	Vorspulen	Spult 15 Sekunden vor.	
\times	Schließen	Schließt eine Sendung.	
Ū	Löschen Löscht Daten.		
[]	Vollbild Wechselt vom normalen Fenster zum Vollbild.		
ן ר דר	Vollbild beenden	Wechselt vom Vollbild zum normalen Fenster.	
د1»)	Hobe Lautstärke	Zeigt an, dass die Lautstärke im hohen Bereich eingestellt ist.	
		Icon anklicken: Schaltet den Ton aus (Stummschaltung).	
د <u>ا</u> »	Mittlere Lautstärke	Zeigt an, dass die Lautstärke im mittleren Bereich eingestellt ist.	
		Icon anklicken: Schaltet den Ton aus (Stummschaltung).	
г1х	Stummschaltung	Zeigt an, dass der Ton ausgeschaltet ist (Stummschaltung).	
27	Sturninschaltung	Icon anklicken: Schaltet den Ton ein (Stummschaltung aufheben).	
И	Vom Beginn ansehen	Kennzeichnet eine Sendung, welche von Beginn an gestartet werden kann, solange sie live im TV-Programm verfügbar ist.	
S	Replay	Kennzeichnet Replay-Sendungen.	
0	Aufnahme	Kennzeichnet eine Sendung mit Aufnahmerecht.	
(1)	Pause	Kennzeichnet eine Sendung, welche pausiert werden kann.	

4.5 Tastaturbefehle verwenden

Verwenden Sie die folgenden Tastaturbefehle, um bestimmte Funktionen im **TV Fellow Web** schneller aufzurufen.

Name	Beschreibung	Screenshots
Tabulator	In der Webanwendung navigieren.	
	Startseite : Direkt zur Startseite zurück springen.	Sender filtern Fernschen TV-Programm R Sender filtern Feuer [0815-50m] Soft 62E Smart10 - Das Quiz mit d Fernschen Zumer (1990) Fernschen Zum
	Zum Hauptinhalt springen : Direkt zum Hauptinhalt im jeweiligen Menüpunkt springen.	Zum Hauptinhalt springen Eernsehen TV-Programm F Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender
		Ernsehen TV-Programm R Fernsehen TV-Programm R Fernsehen TV-Programm R For Filler Heure (0930-25m Silvia kocht Die Nanny
	Zum nächsten Tabulator springen.	Ernsehen IV-Programm R Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sendern
Shift + Tabulator	Zum vorigen Tabulator springen.	Ecoeperatorial and the second
Enter	Tabulator bestätigen.	
Shift + Mausrad	Horizontales Scrollen im TV- Programm.	

Name	Beschreibung	Screenshots
f	Vollbildmodus aktivieren.	
ESC	Vollbildmodus beenden.	
	Sendung beenden.	
1	60 Sekunden vorspulen.	
j	60 Sekunden zurückspulen.	
k	Pause	
Leertaste	Pause	
m	Ton aus (Stummschaltung)	
1	Leiser	
	Lauter	
Navigationstaste links	15 Sekunden zurückspulen.	
Navigationstaste rechts	15 Sekunden vorspulen.	
Navigationstaste oben	Sender auf	
Navigationstaste unten	Sender ab	
Numpad +	Sender auf	
Numpad -	Sender ab	

4.6 Steuerelement aktivieren

(i) Die Darstellung kann je nach Browser und Betriebssystem abweichen. Die folgende Darstellung zeigt das Steuerelement in Google Chrome auf Microsoft Windows.



1	Wiedergabe, zurück springen, vorwärts springen oder Bild-im-Bild aktivieren
2	Steuerelement anzeigen
3	Untertitel aktivieren
4	Untertitel in Englisch

- 1. Navigieren Sie während einer laufenden Sendung zum Icon 🗊 rechts oben neben der Suchleiste des Browsers.
- 2. Gegebenenfalls aktivieren Sie den Untertitel in Englisch.
- 3. Um das Bild-im-Bild-Fenster zu öffnen, klicken Sie auf das Icon 📛 im Steuerelement.
 - ✓ Das Bild-im-Bild-Fenster öffnet sich.

5 Erste Schritte

(i) Ihre Zugangsdaten zu **TV Fellow Web** bekommen Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Damit Sie sich in der Webanwendung anmelden können, benötigen Sie folgendes:

Benutzererkennung (E-Mail) und Passwort

5.1 Spezielle Icons und Eingabefelder

lcon	Name	Beschreibung
р	Eingabefeld E-Mail	Eingabefeld für die E-Mail-Adresse.
۵	Eingabefeld Passwort	Eingabefeld für das Passwort.
0	Passwort anzeigen	Zeigt das Passwort an.
Ø	Passwort ausblenden	Blendet das Passwort aus.

5.2 Bei TV Fellow Web anmelden

ACHTUNG

Durch das Löschen der temporären Daten (Cookies) des Internetbrowsers erhöht sich die Anzahl Ihrer registrierten Geräte beim nächten Login. Dadurch kann die maximale Anzahl erlaubter Geräte überschritten werden. Eine erneute Anmeldung ist dann nicht mehr möglich. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Support.

Verwenden Sie keinen Inkognito- oder Privaten-Modus. Wenn Sie den Browser im Inkognito- oder Privaten-Modus schließen, werden alle Daten gelöscht. Cookies müssen aktiviert sein, damit die Webanwendung startet.

Bei der Anmeldung eines Geräts werden die Anmeldedaten gespeichert. Es dürfen maximal 5 Set Top Boxen und 5 Mobilgeräte aktiv sein.

Bevor Sie die Webanwendung nutzen können, müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden.

- 1. Rufen Sie TV Fellow Web auf.
- 2. Geben Sie in das obere Eingabefeld Ihre Benutzererkennung (E-Mail) ein.
- 3. Geben Sie in das untere Eingabefeld Ihr Passwort ein.
- 4. Gegebenenfalls klicken Sie auf das Icon [©], um zu überprüfen, ob Sie das Passwort richtig eingegeben haben.
- 5. Wenn Sie Ihre Benutzererkennung nicht speichern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
 - ✓ In diesem Fall müssen Sie Ihre Benutzererkennung bei erneuter Anmeldung wieder eingeben.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.
 - ✓ Sie sind bei **TV Fellow Web** angemeldet.

LOGO	
	Anneiden @ martha.muster@test.de
	A ···· O
	Verbinden

5.3 Passwort ändern

Bitte ändern Sie das von Ihrem Netzbetreiber vorgegebene Passwort auf ein persönliches Passwort.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie **TV Fellow Web** auf.
- 2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 3. Gegebenenfalls klicken Sie auf das Icon ⁽²⁾, um zu überprüfen, ob Sie das Passwort richtig eingegeben haben.
- 4. Aktivieren Sie die Schaltfläche Speichern, wenn Sie Ihre Angaben speichern möchten.
 - ✓ In diesem Fall müssen Sie Ihre Zugangsdaten bei erneuter Anmeldung nicht noch einmal eingeben.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.
 - ✓ Das Passwort wurde erfolgreich geändert.

5.4 Replay einschalten

 $\mathbf{\hat{i}}$ Die verfügbare Replay-Zeit kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

Die Replay-Zeit wird erst aufgebaut, nachdem die Replay-Funktion eingestellt wurde. Ist die jeweilige Zeitspanne abgelaufen, ist die Replay-Zeit vollständig verfügbar.

Sie können die Replay-Funktion jederzeit einschalten oder ausschalten. Wenn Sie **Replay** ausschalten, werden Ihre bisherigen Replay-Aufnahmen gelöscht. Weitere Informationen zu den Replay-Funktionen finden Sie unter "Fernsehen" auf Seite 36.

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon \mathfrak{B} , um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivierungen.
- 3. Wählen Sie in der Auswahlliste die Schaltfläche **Aktiviert** aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Auswahl zu speichern.
 - ✓ Replay ist eingeschaltet.

LOGO	Fernsehen	TV-Programm	Meine Inhalte	Videothek	Radio	⊕ Q	\$
Einstellungen							
ALLGEMEIN	Replay ①	ung Benlay-Aktivierung	+ 16 05 2022 09:51:0	Aktiviert ~			
TV-SENDERSORTIERUNG	Statusander	Speichern	Abbrechen	Deaktiviert			
RADIO-SENDERSORTIERUNG							
JUGENDSCHUTZ							
SICHERHEIT							
AKTIVIERUNGEN	1						
GERÄTEMANAGEMENT							
BENACHRICHTIGUNGEN							
Version							
Ocilion IPTV Technologies GmbH	_	_	Impressum	_	_		

6 Grundlagen der Bedienung

Im Kapitel **Grundlagen der Bedienung** erhalten Sie wichtigen Informationen über die verschiedenen Funktionen in der Webanwendung.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Stream aufrufen (siehe "Stream aufrufen" auf Seite 20)
- Im Kontextmenü navigieren (siehe "Im Kontextmenü navigieren" auf Seite 20)
- Sender auswählen (siehe "Sender auswählen" auf Seite 29)
- Sendung auswählen und ansehen (siehe "Sendung auswählen und ansehen" auf Seite 30)
- Detailansicht anzeigen (siehe "Detailansicht anzeigen" auf Seite 32)
- Stream pausieren (siehe "Stream pausieren" auf Seite 32)
- Stream vorspulen (siehe "Stream vorspulen" auf Seite 33)
- Stream zurückspulen (siehe "Stream zurückspulen" auf Seite 33)
- Sendungen aufnehmen (siehe "Sendungen aufnehmen" auf Seite 33)
- Benachrichtigungen anzeigen (siehe "Benachrichtigungen anzeigen" auf Seite 72)
- Inhalt merken (siehe "Inhalt merken" auf Seite 34)
- Sperre von Inhalte aufheben (siehe "Sperre von Inhalten aufheben" auf Seite 35)

6.1 Stream aufrufen

Als laufender Stream wird eine gerade abgespielte Sendung (Live und Replay), Aufnahme oder ein Inhalt aus der Videothek bezeichnet.

Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ^{•••}, um das Kontextmenü anzuzeigen. Im Kontextmenü können Sie in den Menüpunkten **Programm** und **Sender** einen Stream direkt aufrufen. Über den Menüpunkt **Hauptmenü** gelangen Sie ins Hauptmenü.

Im Hauptmenü können Sie in folgenden Menüpunkten einen Stream starten:

- Fernsehen
- TV-Programm
- Meine Inhalte
- Videothek
- Radio

6.2 Im Kontextmenü navigieren

Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen. Die angezeigten Menüpunkte können je nach aktiviertem Modus variieren.









Abbildung 2: Kontextmenü Serie

Icon	Name	Beschreibung		
命	Hauptmenü	Springt ins Hauptmenü zurück.		
	Sendungsdetails	Zeigt Informationen zur ausgewählten Sendung in der Detailansicht an.		
í	Filmdetails	Zeigt Informationen zum ausgewählten Film in der Detailansicht an.		
	Episodendetails	Zeigt Informationen zur ausgewählten Episode in der Detailansicht an.		
:=	Programm	Öffnet das aktuelle Programm des jeweiligen Senders.		
=	Sender	Zeigt alle Live-Sendungen der verfügbaren Sender in einer Liste an.		
	Live-TV	Wechselt zu Live-TV.		
И	Vom Beginn ansehen	Startet eine Sendung von Beginn an.		
(-)	Vorherige Sendung	Startet Live-TV des vorherigen Senders.		
	Wiedergabe beenden	Beendet die Wiedergabe eines Streams.		
0	Aufnehmen	Nimmt die ausgewählte Sendung oder Serie auf.		
Ū	Aufnahme löschen	Löscht die ausgewählte Aufnahme.		
ģģ	Streameinstellungen	Öffnet die Streameinstellungen.		

Icon	Name	Beschreibung
Ы	Nächste Episode starten	Startet die nächste Episode einer Serie.

6.2.1 Hauptmenü anzeigen

Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Hauptmenü** 🔂.

✓ Das Hauptmenü wird angezeigt.



6.2.2 Sendungsdetails anzeigen

In der Detailansicht finden Sie Zusatzinformationen wie z. B. Sendungs- und Serientitel, Darsteller und Beschreibung zur ausgewählten Sendung.

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Sendungsdetails** (i).
 - ✓ Die Detailansicht mit den Sendungsdetails zur ausgewählten Sendung werden angezeigt.



6.2.3 Filmdetails anzeigen

In der Detailansicht finden Sie Zusatzinformationen wie z. B. Filmtitel, Darsteller und Beschreibung zum ausgewählten Film.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie während einem laufenden Film auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Filmdetails (i).
 - ✓ Die Detailansicht mit den Filmdetails zum ausgewählten Film werden angezeigt.



6.2.4 Episodendetails anzeigen

In der Detailansicht finden Sie Zusatzinformationen wie z. B. Episodentitel, Darsteller und Beschreibung zur ausgewählten Episode.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie während einer laufenden Episode auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Episodendetails** (i).
 - ✓ Die Detailansicht mit den Episodendetails zur ausgewählten Episode werden angezeigt.



6.2.5 Programm anzeigen

Im Menüpunkt Programm finden Sie das aktuelle Programm des jeweiligen Senders.

Wenn der Sender über Replay verfügt, können Sie zu vergangenen Sendungen navigieren und diese direkt starten. Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Sendung ansehen
- Sendung oder Serie aufnehmen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Programm** 🗮.
 - ✓ Das Programm des jeweiligen Senders wird angezeigt.



Nr.	Beschreibung
1	Vergangene Sendungen
2	Replay
3	Sendungsfortschritt
4	Aktive Sendung
5	Aufnahme
6	Zukünftige Sendungen

6.2.6 Sender anzeigen

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Sender** =.
 - ✓ Die verfügbaren Sender werden in einer Liste angezeigt.



Nr.	Beschreibung
1	Aufnahme
2	Sendungsfortschritt Replay
3	Sendungsfortschritt
4	Aktive Sendung

6.2.7 Zu Live-TV wechseln

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Live-TV .
- 3. Gegebenenfalls bestätigen Sie den folgenden Dialog mit Ja.
 - ✓ Live-TV wird gestartet.



6.2.8 Sendung von Beginn an ansehen

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Vom Beginn ansehen ^K.
 - \checkmark Die Sendung wird von Beginn an gestartet.



6.2.9 Zur vorherigen Sendung wechseln

Um zur vorherigen Sendung zu wechseln, muss die vorherige Sendung mindestens f
ür 15 Sekunden aktiv gewesen sein.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Vorherige Sendung ←.
- 3. Gegebenenfalls bestätigen Sie den folgenden Dialog mit Ja.

✓ Live-TV des vorherigen Senders wird gestartet.



6.2.10 Wiedergabe beenden

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Wiedergabe beenden** .
 - ✓ Der Stream ist beendet und das Hauptmenü wird angezeigt.



6.2.11 Sendungen aufnehmen

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Aufnehmen** ④.
- 3. Gegebenenfalls wählen Sie im folgenden Dialog die Schaltfläche Einzeln oder Serie aus.

- 4. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit Ja.
 - ✓ Die Sendung oder Serie wird aufgenommen.



6.2.12 Aufnahme löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Aufnahme löschen** \overrightarrow{U} .
- 3. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit Ja und OK.
 - ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.



6.2.13 Streameinstellungen öffnen

Wenn für eine Sendung mehrere Tonspuren verfügbar sind, wie z. B. weitere Sprachen oder eine akustische Bildbeschreibung, können Sie diese in den Streameinstellungen auswählen. Außerdem können Sie die Videoqualität anpassen.

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Streameinstellungen 🍣
 - \checkmark Die Streameinstellungen werden angezeigt.



6.2.13.1 Tonspur anpassen

(i) Unterschiedliche Tonspuren sind nicht bei allen Sendern oder Sendungen verfügbar.

Manche Sendungen werden mit mehreren Tonspuren ausgestrahlt wie z. B. eine andere Sprache oder akustische Bildbeschreibung.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Streameinstellungen 🚟.
 - ✓ Die Streameinstellungen werden angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Tonspur.
 - ✓ Die Tonspur ist angepasst.

6.2.13.1.1 Klare Sprache einschalten

(i) Unterschiedliche Tonspuren sind nicht bei allen Sendern oder Sendungen verfügbar.

Die Tonspur **qks** (Klare Sprache) reduziert Hintergrund- und Nebengeräusche, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Die Verfügbarkeit ist je nach Sender und Land unterschiedlich. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Streameinstellungen 🚟.

✓ Die Streameinstellungen werden angezeigt.

- 3. Klicken Sie auf die Option **qks**.
 - ✓ Die Tonspur **qks** (Klare Sprache) ist angepasst.

6.2.13.2 Videoqualität anpassen

Sie können die Videoqualität anpassen. Je nach Stream können verschiedene Videoqualitäten verfügbar sein. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Streameinstellungen 🚟
 - ✓ Die Streameinstellungen werden angezeigt.

- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Videoqualität.
 - ✓ Die Videoqualität ist angepasst.

6.2.14 Nächste Episode starten

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Nächste Episode starten Ø.
 - ✓ Die nächste Episode der Serie wird gestartet.



6.3 Sender auswählen

Über das Eingabefeld Sender filtern können Sie nach einem bestimmten Sender suchen. Geben Sie dazu den Sendernamen ein.

Sie können auf folgende Arten einen Sender auswählen:

- Menüpunkt Fernsehen (siehe "Fernsehen" auf Seite 36)
- Menüpunkt **TV-Programm** (siehe "TV-Sender auswählen" auf Seite 42)
- Während einer laufenden Sendung (siehe "Sender während einer Sendung auswählen" auf Seite 29 oder "Sender mithilfe des Programms auswählen" auf Seite 30)

6.3.1 Sender während einer Sendung auswählen

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Sender** \equiv .
- 3. Gegebenenfalls filtern Sie nach einem bestimmten Sender (optional).
- 4. Klicken Sie auf die gewünschte Sendung.
 - \checkmark Die Sendung wird gestartet.



Nr.	Beschreibung
1	Filter
2	Sendungsfortschritt
3	Aktive Sendung

6.3.2 Sender mithilfe des Programms auswählen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Programm** 🚍.
- 3. Gegebenenfalls filtern Sie nach einer bestimmten Sendung (optional).
- 4. Navigieren Sie im Programm mithilfe der Icons < und > zum gewünschten Sender.
 - ✓ Der ausgewählte Sender wird angezeigt.



Nr.	Beschreibung
1	Vorheriger Sender
2	Nächster Sender

6.4 Sendung auswählen und ansehen

(i) Mit Replay können Sie Sendungen starten, welche bereits in der Vergangenheit liegen.

Sie können auf folgende Arten eine Sendung auswählen und ansehen:

- Startseite (siehe "Einleitung" auf Seite 8)
- Menüpunkt Fernsehen (siehe "Sendung ansehen" auf Seite 36)
- Menüpunkt **TV-Programm** (siehe "TV-Sendung ansehen" auf Seite 42)
- Während einer laufenden Sendung (siehe "Sendung während einer Sendung auswählen" auf Seite 31)
- Suche (siehe "Inhalte suchen" auf Seite 60)

6.4.1 Sendung während einer Sendung auswählen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Sender** \equiv .
- 3. Gegebenenfalls filtern Sie nach einem bestimmten Sender (optional).
- 4. Klicken Sie auf die gewünschte Sendung.
 - ✓ Die Sendung wird gestartet.



Nr.	Beschreibung
1	Filter
2	Sendungsfortschritt
3	Aktive Sendung

6.4.2 Sendung mithilfe des Programms ansehen

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Programm** 🚍.
- 3. Gegebenenfalls filtern Sie nach einer bestimmten Sendung (optional).
- 4. Navigieren Sie im Programm mithilfe der Icons \leq und > zum gewünschten Sender.
 - ✓ Der ausgewählte Sender wird angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf die gewünschte Sendung.
 - ✓ Die Sendung wird gestartet.



Nr.	Beschreibung
1	Vorheriger Sender
2	Nächster Sender

6.5 Detailansicht anzeigen

In der Detailansicht finden Sie Zusatzinformationen wie z. B. Sendungs- und Serientitel, Darsteller, Regie und Beschreibung zur ausgewählten Sendung.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt TV-Programm.
- 2. Navigieren Sie innerhalb der Matrix und klicken Sie auf die gewünschte Sendung.
 - ✓ Die Detailansicht mit den Sendungsdetails zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.



6.6 Stream pausieren

(i) Diese Funktion ist möglicherweise nicht oder nicht bei allen Sendern verfügbar.

Während eines laufenden Streams können Sie die Wiedergabe pausieren und später fortsetzen. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie während eines laufenden Streams das Icon ^{III}.
 - ✓ Der Stream ist pausiert.

- 2. Zum Fortsetzen des Streams, klicken Sie das Icon \triangleright .
 - ✓ Der Stream wird fortgesetzt.

6.7 Stream vorspulen

Für diese Funktion benötigt der Sender Replay.

Aus rechtlichen Gründen ist die Vorspulfunktion möglicherweise nicht verfügbar. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Während eines laufenden Streams können Sie vorspulen. Die Anzeige des Sendungsschritts zeigt Ihnen, an welcher Stelle in dem Stream sie sich gerade befinden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie während eines laufenden Streams das Icon ${\mathcal C}$.
 - ✓ Der Stream wird 15 Sekunden vorgespult.

6.8 Stream zurückspulen

🗋 Für diese Funktion benötigt der Sender Replay.

Aus rechtlichen Gründen ist die Vorspulfunktion möglicherweise nicht verfügbar. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Während eines laufenden Streams können Sie zurückspulen. Die Anzeige des Sendungsfortschritts zeigt Ihnen, an welcher Stelle im Stream Sie sich gerade befinden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie während eines laufenden Streams das Icon \mathfrak{I} .
 - ✓ Der Stream wird 15 Sekunden zurückgespult.

6.9 Sendungen aufnehmen

👔 Diese Funktion ist möglicherweise nicht oder nicht bei allen Sendern verfügbar.

Sie können mehrere Sendungen gleichzeitig aufnehmen, unabhängig davon, ob diese zur gleichen Zeit oder auf unterschiedlichen Sendern ausgestrahlt werden.

Der Speicherplatzverbrauch und die Anzahl an Aufnahmen, die gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) gestartet werden können, sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig. Wird die erlaubte Aufnahmezeit überschritten, werden diese Sendungen zwar aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden. Fehlgeschlagene Aufnahmen sind ausgegraut.

Sie können Sendungen in unterschiedlichen Ansichten aufnehmen:

- Im Menüpunkt **Fernsehen** (siehe "Sendung ansehen" auf Seite 36)
- Im Menüpunkt TV-Programm (siehe "TV-Sendung aufnehmen" auf Seite 42)
- In der Detailansicht einer Sendung (siehe "Detailansicht anzeigen" auf Seite 32)

- 1. Navigieren Sie zu einer der oben genannten Ansichten.
- 2. Wählen Sie die Sendung aus, welche Sie aufnehmen möchten.

- 3. Klicken Sie in der Detailansicht der Sendung auf die Schaltfläche **Aufnehmen** oder **Serie aufnehmen**, um die Aufnahme zu starten.
- 4. Bei einer Serienaufnahme können Sie auswählen zwischen:

Einzeln: Es wird nur die ausgewählte Episode aufgenommen.

Serie: Es wird ein weiterer Dialog angezeigt, in welchem Sie auswählen können, ab welcher Episode die Serienaufnahme erfolgen soll.

Alles (von dieser Serie): Nimmt alle verfügbaren Episoden auf.

Ab Staffel x: Nimmt alle verfügbaren Episoden ab der genannten Staffel auf.

Ab Staffel x Episode y: Nimmt alle verfügbaren Episoden ab der genannten Staffel und Episode auf.

Nur Staffel x: Nimmt alle verfügbaren Episoden der genannten Staffel auf.

- 5. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **OK**.
 - ✓ Die Sendung wurde zu Ihren Aufnahmen hinzugefügt und kann über den Menüpunkt Meine Inhalte abgerufen werden.

6.10 Benachrichtigungen anzeigen

Übersicht

(i) Ihr Netzbetreiber legt fest, wie lange Sie Ihre Benachrichtigungen aufrufen können.

Ihr Netzbetreiber kann Ihnen Benachrichtigungen senden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Benachrichtigung.
 - ✓ Die Benachrichtigung wird angezeigt.

LOGO	Fernsehen TV-	Programm Meine Inhalte	Videothek Radio	⊕ Q & 錄
Jetzt im TV	Jezz im TV			Alle anzeigen (23)
Hose 08:00- th 45m	Hote (05.5 - th On (304 EO)	House 1 dr. 30 - 25m	ORF II nakuel Metel (030-3h 30m	Hamburg Haubarg Journal
	Der Geiger - Boss of Big	Silvia kocht	ORF III AKTUELL	Hamburg Journal
Bald im TV				Alle anzeigen (23)
		Investin		

6.11 Inhalt merken

- 1. Navigieren Sie zur Detailansicht des gewünschten Inhalts.
- 2. Klicken Sie in der Detailansicht auf die Schaltfläche Merken.
 - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.



6.12 Sperre von Inhalten aufheben

 ${iginarrow}$ Haben Sie die PIN dreimal falsch eingegeben, ist die PIN-Eingabe vorübergehend gesperrt.

Sie können die Sperre durch die Jugendschutz-Einstellungen vorübergehend aufheben. Die Altersfreigabe wird dann auf die angegebene Stufe angehoben. Sie können den Jugendschutz jederzeit in den Einstellungen im Menüpunkt **Jugendschutz** bearbeiten oder deaktivieren (siehe "Jugendschutz einschalten" auf Seite 67).

Die vorübergehend höhere Altersfreigabe bleibt 5 Minuten nach dem Schließen von **TV Fellow Web** oder des Players bestehen. Wenn Sie sich hingegen von **TV Fellow Web** abmelden und wieder anmelden, gelten sofort wieder die Jugendschutz-Einstellungen, die Sie im Menüpunkt **Jugendschutz** eingestellt haben.

- 1. Geben Sie die Jugendschutz-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche OK.
 - ✓ Der Inhalt ist entsperrt.


7 Fernsehen

Übersicht

Im Menüpunkt **Fernsehen** können Sie immer den aktiven Stream von TV-Sendungen und Aufnahmen anzeigen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Funktionen auf der Benutzeroberfläche finden Sie unter "Grundlagen der Bedienung" auf Seite 20.



Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender filtern	Filtert Sendungen nach einem bestimmten Sender.
2	Widgets	Die aktuell laufenden Sendungen werden als Widgets angezeigt.

7.1 Spezielle Icons und Eingabefelder

lcon	Name	Beschreibung
Ē	Bild-im-Bild-Modus aktivieren	Öffnet den Bild-im-Bild-Modus.
Z	Bild-im-Bild-Modus beenden	Beendet den Bild-im-Bild-Modus.
	Vollbildmodus aktivieren	Öffnet den Vollbildmodus.
ן ר דר	Vollbildmodus beenden	Beendet den Vollbildmodus.
×	Schließen	Player: Beendet die laufende Sendung im Player. Die Detailansicht wird angezeigt. Detailansicht: Schließt die Detailansicht. Die zuletzt geöffnete Ansicht wird angezeigt.
•	Aufnahme	Kennzeichnet Aufnahmen im Panel Sender / Programm .

7.2 Sendung ansehen

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Fernsehen**.
- 2. Gegebenenfalls filtern Sie die Ansicht Fernsehen nach einem bestimmten Sender.

- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Sendung, um die Detailansicht anzuzeigen.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ansehen**, um die Sendung von Beginn an zu starten oder auf **Zum Sender**, um zum Sender zu wechseln.
 - ✓ Die Sendung wird gestartet.

7.3 Lautstärke einstellen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Lautstärkeregler rechts oben.
- 2. Schieben Sie den Lautstärkeregler zur gewünschten Lautstärke.



✓ Die Lautstärke ist geändert.

7.4 Vollbildmodus verwenden / beenden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie während einer laufenden Sendung auf das Icon 🖓 rechts unten.



- ✓ Der Vollbildmodus wird angezeigt.
- 2. Wenn Sie den Vollbildmodus beenden möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **ESC**-Taste auf der Tastatur drücken.
 - Icon i rechts unten anklicken.
 - ✓ Der Vollbildmodus ist beendet.

7.5 Bild-im-Bild-Modus verwenden / beenden

i Der Bild-im-Bild-Modus muss zuvor in den Browsereinstellungen eingestellt werden.

(1) Um das Bild-im-Bild-Fenster zu verschieben, klicken und halten Sie das Bild-im-Bild-Fenster und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

Sie können auf folgende Arten den Bild-im-Bild-Modus verwenden:

- Steuerelement im Browser aktivieren (siehe "Steuerelement aktivieren" auf Seite 15)
- Während einer laufenden Sendung

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie während einer laufenden Sendung auf das Icon 🖾 rechts unten.



✓ Der Bild-im-Bild-Modus wird angezeigt.

2. Um den Bild-im-Bild-Modus zu beenden, klicken Sie im Bild-im-Bild-Fenster auf die Schaltfläche **Zurück zum Tab**.

ocilion



✓ Der Bild-im-Bild-Modus ist beendet.

8 TV-Programm

Übersicht

Aus rechtlichen Gründen können Sendungen möglicherweise nicht verfügbar sein. Die jeweiligen Sendungen sind dann ausgegraut. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig (Replay, Instant Restart, Aufnahmen, Mobilgeräte).

Das TV-Programm bietet eine Übersicht aller Sender und Sendungen in einer Matrix.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Datum und Uhrzeit auswählen (siehe "Datum und Uhrzeit auswählen" auf Seite 41)
- Detailansicht anzeigen (siehe "Detailansicht anzeigen" auf Seite 32)
- TV-Sender auswählen (siehe "TV-Sender auswählen" auf Seite 42)
- TV-Sendung ansehen (siehe "TV-Sendung ansehen" auf Seite 42)
- TV-Sendung aufnehmen (siehe "TV-Sendung aufnehmen" auf Seite 42)

1 2 LOG	3 A Fernsehen <u>TV-Programm 1 bine Inhalte</u> Videothek Radio
≂ Sender filtern	≤ Heute > 5 04:15 04:45 05:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 1
	The Good Doctor The Good Docto Jamies 30 Minut Pippi L£ Schneew Servus K² Knall g€ Hör mal, v Hör ma The Big 03:55 - 45m 04:40 - 40m 05:20 - 40m 06:05 - 06:25 - 07:05 - 07:05 - 07:05 - 08:00 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 07:05 - 07:05 - 08:00 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 08:06 - 08:25 - 08:06 - 08:26 -
002 ORF 00 HD 50	1 Die Barbara Karlich Sho Studio 2 konkret Wetter-Panc Guten Morg ZIE Guten I Guten Mor ZIE Guten I Guten Mor 03:45 - 55m 04:45 - 55m 05:40 - 06:00 - 30m 06:30 - 30m 07:00 7710 - € 07:33 - 27m 06:00:810 - 08:33 - 19:
	Titel folgt ORF III Themenmontag Fernsehen wie damals Kultur He Wetter / Info Jeimat Fren Orier 03:45 - 50m 04:35 - 1h 0m 05:35 - 1h 0m 06:35 - 07:00 - 1h 25m 07:00 - 1h 25m 07:00 - 1h 25m
	Europamaga Brisant Trans*Teens: Im St ARD-Morgenmagazin 03:40 - 30m 04:10 - 30m 04:45 - 45m 05:30 - 3h 30m
005	eimspiel Rote Rosen Sturm der Liebe Videole maintowe hessensch: Die Ratoe
cos Loka	eit Be Lokalzeit Ru Lokalzeit au Lokalzeit Mi Lokalzeit Lokalzeit SU Lokalzeit au Lokalzeit au I. Neues aus c Das W. 0000 0100 0200 0300 16 30m 0355-30m 0425-30m 0425-30m 0525- 0550-30m 0650-35m 0725-30m 0725-30m 0725-30m 0725-30m 0725-30m 0725-30m 07
007 1996 1 996 1997	D Uhr Sendung um 04:00 Uhr Sendung um 05:00 Uhr Sendung um 06:00 Uhr Sendung um 07:00 Uhr Sen
	UFO-Theorien - : UFO-Theorien - Zv, Raumsonden - Eroberer des Sr. Raumsonden - Erober 03:40 - 40m 04:20 - 45m 05:05 - 1n 10m 06:15 - 50m 07:05 - 55m 06:00 120 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12
	Goo 2000 2100 2200 2300 C
	Spricht mit Quer durchs Österreichbi Dauerwerbe Preview - Di Vereinsmee NON TV U Jetzt 2015 22:00 Andere 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender filtern	Filtert Sendungen nach einem bestimmten Sender.
2	Replay-Zeit	Zeigt die verfügbaren Replay-Zeit an.
3	Navigationsleiste	Springt zu einem bestimmten Datum.
4	Jetzt	Zeigt die aktuell laufenden Sendungen an.
5	Navigationsleiste	Springt zu einer bestimmten Uhrzeit.
6	Aufnahme	Geplante Aufnahme
7	Sendungsdetails	Zeigt die Sendungsdetails an.
8	Kalender	Springt zu einem bestimmten Datum.
9	Zeitleiste	Springt zu einer bestimmten Uhrzeit.

8.1 Spezielle Icons und Eingabefelder

lcon	Name	Beschreibung
Ŧ	Eingabefeld Sender filtern	Die Suche startet durch Eintippen in das Suchfeld.

ocilion

lcon	Name	Beschreibung			
	Balken	Kennzeichnet Aufnahmen oder geplante Aufnahmen im TV-Programm.			
D	Replay	Kennzeichnet Replay-Sender in der TV-Matrix.			

8.2 Datum und Uhrzeit auswählen

Sie können das **TV-Programm** eines bestimmten Tages zu einer bestimmten Uhrzeit anschauen. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt TV-Programm.
- 2. Navigieren Sie zum gewünschten Zeitpunkt.
 - Zeitleiste: Springen Sie in der Zeitleiste zu einem bestimmten Datum / einer bestimmten Uhrzeit.

)		Fernsehen TV-Pro	aramm M	eine Inhalte	Videothek	Radio			Q 2 Ø
			< He	ute >					
<:	45 04:15	04:45 05:15	05:45	06:15	06:45	07:15	07:45	08:15	08:45
	03:55 - 45m	04:40 - 40m 05:2	ies 30 millut 0 - 40m	Pippi La 2 06:05 - 0	6:25 -	561 VUS Ne 07:05 -	Knaii ge 07:35 -	HOI IIIai, V 08:00 -	08:25 - 08:45 -
1	Die Barbara Karlich Sho 03:45 - 55m	5 Studio 2 04:45 - 55m	konkret 05:40 -	Wetter-Panc 06:00 - 30m	Guten Morg 06:30 - 30m	ZIE Guten N 07:0 07:10 -	Guten Mor (07:33 - 27m	ZIE Guten 08:0 08:10 -	OB:33 - 09
	Titel folgt 03:45 - 50m	ORF III Themenmontag 04:35 - 1h 0m	Fernsehen 05:35 - 1h 0	wie damals	Kultur Hei 06:35 -	Wetter / Info 07:00 - 1h 25m			Heimat Fren Orie 08:25 - 30m 08:55
EI 03	uropamaga Brisant 3:40 - 30m 04:10 - 30m	Trans*Teens: Im St 04:45 - 45m	ARD-Morgen 05:30 - 3h 30m	magazin					

• Kalender: Springen Sie im Kalender zu einem bestimmten Datum / einer bestimmten Uhrzeit.

che Jał	Re: Arm im 10:00 - 30m	n r Der blaue 10:30 - 45m	Pla	inet S 11	turm der :15 - 50m	Liebe		Gefr 12:05	agt - (- 45m	Ge
Aktuelle 09:40 - 45	Stunde	Lo <mark>kalzeit au</mark> 10: <mark>25 - 30m</mark>	P 10	lanet Wis:):55 - 1h Om	sen 1	-	Das	Wais	enhau	IS 1
	Sendung u 10:00 - 1h 0n	ım 10:00 Uhr n		Sendung 11:00 - 1h	y um 11:0 ^{Om}	00:00	01:00	02:00	03:00	2
	Theorien - Z 45m	Ancient Al 10:30 - 50m	ien	s - Neue	Ancient 11:20 - 50	08:00	09:00	10:00	11:00	e n
	oe24.TV-L 10:00 - 1h 0n	ive am Vormit n	ta	oe24.TV 11:00 - 1h	-Live am ^{Om}	12:00	17:00	14:00	19:00	r
the FE - 30m		De Dauerwer 10:30 - 30m	be	Tirol Tod 11:00 - 30	lay Tiro	20:00	21:00	22:00	23:00	1
burg Jo - 30m	Schleswig- 10:00 - 30m	-⊦ buten un I 10:30 - 30m	oir	Hallo Nie 11:00 - 30	U Je m 1183	tzt 20 0 - 30m	:15 2: 12	2:00 / :00 -	Andere) a 2:2

3. Gegebenenfalls filtern Sie die Ansicht nach einem bestimmten Sender.

LOGO			Fer	nsehen	TV-Pro	gramm	Mein	e Inhalte
	1					<	Heute	>
= ORF	08:45	09:15	09:4	15 10):15	10:45		11:15
001 ORF 1 편 5d	a Scrubs 08:40 -	Modern F 09:00 -	Moderr 09:25 -	Smart10 - Da 09:45 - 45m	as Quiz Q	1 Ein Hin 30 - 40m	weis is	Was gibt e 11:10 - 45m
000 ED 5d	Guten Mor 08:33 - 27m	ZIE Fit mit 09:0 09:10 -	Silvia k 09:30 -	09:55 - 50	mels Wille ^{Om}	n Lan 10:4	d und 5 -	Das Parac 11:10 - 45m
	So klinge 08:40 - 50	en die Kalka ⁾ m	ORF III 09:30 - 3	AKTUELL 3h 30m				

✓ Das TV-Programm des gewünschten Tages zu der gewünschten Uhrzeit wird angezeigt.

8.3 Detailansicht anzeigen

In der Detailansicht finden Sie Zusatzinformationen wie z. B. Sendungs- und Serientitel, Darsteller, Regie und Beschreibung zur ausgewählten Sendung.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV-Programm**.
- 2. Navigieren Sie innerhalb der Matrix und klicken Sie auf die gewünschte Sendung.

✓ Die Detailansicht mit den Sendungsdetails zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.



8.4 TV-Sender auswählen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt TV-Programm zum Eingabefeld Sender filtern links oben.
- 2. Geben Sie mithilfe der Tastatur den gewünschten Suchbegriff ein.



✓ Eine Liste der gefilterten Sender wird angezeigt.

8.5 TV-Sendung ansehen

Aus rechtlichen Gründen können Sendungen möglicherweise nicht verfügbar sein. Die jeweiligen Sendungen sind dann ausgegraut. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig (Replay, Instant Restart, Aufnahmen, Mobilgeräte).

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt TV-Programm.
- 2. Gegebenenfalls filtern Sie die Ansicht TV-Programm nach einem bestimmten Sender.
- 3. Klicken Sie auf eine Sendung, um die Detailansicht anzuzeigen.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ansehen**, um die Sendung zu starten oder **Zum Sender**, um zum Sender zu wechseln.

✓ Die Sendung wird gestartet.

8.6 TV-Sendung aufnehmen

 ${f (i)}$ Im **TV-Programm** sind Aufnahmen mit einem roten Balken **einem** gekennzeichnet.

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt TV-Programm.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Sendung, um die Detailansicht anzuzeigen.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnehmen** oder **Serie aufnehmen**, um die Aufnahme zu starten.

- 4. Gegebenenfalls wählen Sie im folgenden Dialog die gewünschte Episode aus.
- 5. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **OK**.
 - \checkmark Die Sendung oder Serie wird aufgenommen.

9 Meine Inhalte

Übersicht



(i) Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Im Menüpunkt Meine Inhalte finden Sie alle Ihre individuellen Inhalte an einem Ort zusammengefasst, wie z. B. Zuletzt geschaut, Merkliste, Aufnahmen, Speicherplatzverbrauch und Meine Videothek.

LOGO	Fernsehen	TV-Programm Meine I	nhalte Videothek Rad	lio	Q 2 \$
Meine Inhalte Zuletzt geschaut					Alle anzeigen
Gefragt - Gejagt	Sume Tradeway		5 <u>1</u>	Cefragt - vejage	
13.11.2024 09:15 - 68min	S01E01 63min	Gestern S07 E11 08:15 - S0min	S01 E01 86min	9 Gestern 09:05 - 50min	
Merkliste					Alle anzeigen

Funktion	Beschreibung
Zuletzt geschaut	Zeigt bereits begonnene Inhalte an.
Merkliste	Zeigt alle gemerkten Sendungen, Serien und Filme an.
Einzelaufnahmen	Zeigt einzelne aufgenommene Sendungen wie z. B. Filme und andere einzelne TV-Beiträge an.
Serienaufnahmen	Zeigt aufgenommene Sendungen an, welche als Serie gekennzeichnet sind.
Geplante Aufnahmen	Zeigt geplante Einzelaufnahmen und Serienaufnahmen an.
Speicherplatzver- brauch	Zeigt die Auslastung Ihres Speicherplatzes für Aufnahmen an.
Meine Videothek	Zeigt gekaufte und geliehene Inhalte an.
Icon 🕑 Freige- schaltet	Kennzeichnet geliehene Inhalte.
Icon 🕗	Kennzeichnet gekaufte Inhalte.
Alle anzeigen	Zeigt alle Inhalte der jeweiligen Bereiche an.

9.1 Spezielle Icons und Labels

lcon	Name	Beschreibung
0	Plus	Kennzeichnet geplante Aufnahmen.
*	Stern	Kennzeichnet neue Aufnahmen.
•	Punkt	Kennzeichnet Aufnahmen oder geplante Aufnahmen.
	Balken	Zeigt den Sendungsfortschritt bei Sendungen, Aufnahmen, Filmen und Serien an.

ocilion

lcon	Name	Beschreibung
\odot	Gekauft / Geliehen	Kennzeichnet bereits gekaufte oder geliehene Inhalte.
\times	Löschen	Löscht Inhalte aus Zuletzt geschaut .

9.2 Zuletzt geschaut

Im Bereich **Zuletzt geschaut** können Sie zuletzt geschaute Sendungen und Filme fortsetzen, wenn diese für eine bestimmte Zeit der Sendungsdauer aktiv gewesen sind.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen (siehe "Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen" auf Seite 45)
- Inhalt löschen (siehe "Inhalt löschen" auf Seite 45)

9.2.1 Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Zuletzt geschaut.
- 2. Klicken Sie auf **Alle anzeigen**.
 - \checkmark Die zuletzt geschauten Inhalte werden angezeigt.

9.2.2 Inhalt löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Zuletzt geschaut.
- 2. Navigieren Sie zum gewünschten Inhalt.
- 3. Klicken Sie im Cover des Inhalts auf das Icon X.
 - ✓ Der Inhalt ist aus dem Bereich Zuletzt geschaut gelöscht.

1000					Q 2 🕸
	Fernsehen TV-Program	mm Meine Inhalte V	ideothek Radio		
Zuletzt geschaut				Alli	anzeigen
	DET 16	WETTER WETTER Weter-Pancama und Programmvorschau	220	Value St. Value	Dallas, gr
06.08.2024 14:02 - 31min	Gestern S02 E11 08:25 - 30min	05.08.2024 05:57 - 36min	Jugendschutz-PIN geschützt	S01 E01 20min 9	S01 E10 18min
Merkliste		konkret	ZIB In Write gr Gestern [50	All Construction Dift day Murmelber 1618	sanzeigen
15:15 - 45min	18:30 - 21mi	n 07:00 - 10mir	06:25 - 25m	in Francisco	

9.3 Merkliste

Im Bereich **Merkliste** können Sie gemerkte Sendungen, Filme oder Serien ansehen oder fortsetzen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Gemerkten Inhalt anzeigen (siehe "Gemerkten Inhalt anzeigen" auf Seite 45)
- Inhalt aus Merkliste entfernen (siehe "Inhalt aus Merkliste entfernen" auf Seite 46)

9.3.1 Gemerkten Inhalt anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Merkliste.

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle anzeigen.
 - ✓ Die gemerkten Inhalte werden angezeigt.

9.3.2 Inhalt aus Merkliste entfernen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Merkliste.
- 2. Klicken Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Die Detailansicht zum ausgewählten Inhalt wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aus Merkliste entfernen.
 - ✓ Der Inhalt wurde aus der Merkliste entfernt.

9.4 Aufnahmen

Im Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Einzelaufnahmen** oder **Serienaufnahmen** können Sie alle Aufnahmen abrufen, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Geplante Aufnahmen anzeigen (siehe "Geplante Aufnahmen anzeigen" auf Seite 47)
- Aufnahmen abspielen (siehe "Aufnahmen abspielen" auf Seite 47)
- Aufnahmen löschen (siehe "Aufnahmen löschen" auf Seite 48)



Nr.	Name	Beschreibung
1	Aufnahmekategorie	Die Bereiche Einzelaufnahmen , Serienaufnahmen und Geplante Aufnahmen zeigen aufgenommene und/oder geplante Sendungen und Serien an.
2	Stern	Neue Aufnahmen sind mit dem Icon 🖈 gekennzeichnet.
3	Alle anzeigen	Zeigt alle Aufnahmen in den jeweiligen Bereichen an.
4	Plus	Geplante Aufnahmen sind mit dem Icon 🕈 gekennzeichnet.
5	Speicherplatzverbrauch	Zeigt den aktuellen Speicherplatzverbrauch an.

9.4.1 Geplante Aufnahmen anzeigen

```
(i) Geplante Aufnahmen sind mit dem Icon 🕀 gekennzeichnet.
```

Die Anzahl der Aufnahmen, die Sie gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) starten können, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig. Dasselbe gilt für die erlaubte Aufnahmezeit. Wird diese überschritten, werden die Sendungen aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden. Fehlgeschlagene Aufnahmen sind ausgegraut und mit dem Icon Agekennzeichnet.

Im Bereich **Geplante Aufnahmen** werden alle geplanten Einzelaufnahmen und Serienaufnahmen angezeigt. Geplante Einzelaufnahmen werden nur so lange angezeigt, bis die Sendung vollständig aufgenommen wurde. Danach werden sie im Bereich **Einzelaufnahmen** angezeigt.

Serienaufnahmen werden angezeigt, so lange die Serienaufnahme aktiv ist. Aufgenommene Episoden werden so lange angezeigt, bis diese vollständig aufgenommen wurden. Danach werden sie im Bereich **Serienaufnahmen** angezeigt. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel "Sendungen aufnehmen" auf Seite 33 oder "Aufnahmen löschen" auf Seite 48.

Sie können auf folgende Arten geplante Sendungen anzeigen:

- Geplante Einzelaufnahmen anzeigen (siehe "Geplante Einzelaufnahme anzeigen" auf Seite 47)
- Geplante Serienaufnahmen anzeigen (siehe "Geplante Serienaufnahme anzeigen" auf Seite 47)

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt Meine Inhalte.
- 2. Navigieren Sie im Bereich Geplante Aufnahmen zur gewünschten Aufnahme.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.

9.4.1.1 Geplante Einzelaufnahme anzeigen

(i) Geplante Aufnahmen sind mit dem Icon ⊕ gekennzeichnet.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Einzelaufnahmen.
 - ✓ Aufgenommene Einzelaufnahmen und geplante Einzelaufnahmen werden angezeigt.

9.4.1.2 Geplante Serienaufnahme anzeigen

(i) Geplante Aufnahmen sind mit dem Icon ⊕ gekennzeichnet.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Serienaufnahmen.
 - ✓ Aufgenommene Serienaufnahmen und geplante Serienaufnahmen werden angezeigt.

9.4.2 Aufnahmen abspielen

(i) Neue Aufnahmen sind mit einem 🖈 gekennzeichnet.

Die Anzahl der Aufnahmen, die Sie gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) starten können, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig. Dasselbe gilt für die erlaubte Aufnahmezeit. Wird diese überschritten, werden die Sendungen aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden. Fehlgeschlagene Aufnahmen sind ausgegraut und mit dem Icon 🛆 gekennzeichnet.

Je nachdem, ob es sich um eine Einzelaufnahme oder eine Serienaufnahme handelt, befinden sich Ihre Aufnahmen unter dem jeweiligen Bereich.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Einzelaufnahme abspielen (siehe "Einzelaufnahme abspielen" auf Seite 48)
- Serienaufnahme abspielen (siehe "Einzelne Episode abspielen" auf Seite 48)

9.4.2.1 Einzelaufnahme abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Einzelaufnahmen.
- 2. Klicken Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen oder Fortsetzen.
 - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

9.4.2.2 Einzelne Episode abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Serienaufnahmen.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serienaufnahme und Episode der Serie.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen oder Fortsetzen.
 - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

9.4.3 Aufnahmen löschen

👔 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Löschen Sie Aufnahmen oder geplante Aufnahmen, wenn Sie diese nicht mehr benötigen oder um Speicherplatz für neue Aufnahmen freizugeben.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Einzelaufnahme löschen (siehe "Einzelaufnahme löschen" auf Seite 48)
- Geplante Aufnahme löschen (siehe "Geplante Einzelaufnahme löschen" auf Seite 49)
- Einzelne Episode einer Serienaufnahme löschen (siehe "Einzelne Episode löschen" auf Seite 49)
- Alle Episoden einer Staffel löschen (siehe "Alle Episoden einer Staffel löschen" auf Seite 49)
- Alle Episoden einer Serienaufnahme löschen (siehe "Alle Episoden einer Serienaufnahme löschen" auf Seite 49)
- Serienaufnahme beenden (siehe "Serienaufnahme beenden" auf Seite 50)

9.4.3.1 Einzelaufnahme löschen

(i) Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Einzelaufnahmen.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Aufnahme.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.
- 3. Um die Aufnahme zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnahme löschen.

- 4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit Ja und OK.
 - ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.

9.4.3.2 Geplante Einzelaufnahme löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Geplante Aufnahmen.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Aufnahme.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.
- 3. Um die ausgewählte Aufnahme zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Geplante Aufnahme löschen.
- 4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit Ja und OK.
 - ✓ Die geplante Aufnahme ist gelöscht.

9.4.3.3 Einzelne Episode löschen

(i) Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Serienaufnahmen.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serienaufnahme und Episode der Serie.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.
- 3. Um die Episode zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnahme löschen.
- 4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit Ja und OK.
 - ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.
- 9.4.3.4 Alle Episoden einer Staffel löschen

(i) Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Serienaufnahmen.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serienaufnahme.
 - ✓ Die aufgenommenen Staffeln der Serienaufnahme werden angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die Staffel, welche Sie löschen möchten.
 - ✓ Die aufgenommenen Episoden der jeweiligen Staffeln werden angezeigt.
- 4. Um alle Episoden einer Staffel zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Staffel löschen.
- 5. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit Ja und OK.
 - ✓ Alle Episoden der Staffel sind gelöscht.
- 9.4.3.5 Alle Episoden einer Serienaufnahme löschen

(i) Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Serienaufnahmen.

- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serienaufnahme.
 - ✓ Die aufgenommenen Staffeln der Serienaufnahme werden angezeigt.
- 3. Um alle Episoden einer Staffel zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Serie löschen.
- 4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit Ja und OK.

✓ Alle Episoden der Serienaufnahme sind gelöscht.

9.4.3.6 Serienaufnahme beenden

Wenn Sie eine Serienaufnahme beenden möchten, sodass keine weiteren Episoden aufgenommen werden, müssen Sie die Serienaufnahme löschen. Bereits aufgenommene Episoden bleiben erhalten.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Geplante Aufnahmen.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Aufnahme.
- 3. Um die Serienaufnahme zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Geplante Aufnahme löschen.
- 4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit Ja und OK.
 - ✓ Die Serienaufnahme ist beendet.
 - ✓ Bereits aufgenommene Episoden werden nicht gelöscht.

9.5 Speicherplatzverbrauch anzeigen

Im Bereich **Speicherplatzverbrauch** wird der verbrauchte Speicherplatz für aufgenommene Sendungen und Filme angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt Meine Inhalte.
- 2. Scrollen Sie zum Bereich Speicherplatzverbrauch.
 - ✓ Die Informationen zum Speicherplatzverbrauch werden angezeigt.



9.6 Meine Videothek

Dach dem Start eines Films beträgt die Leihdauer 48 Stunden. Wurde der Film noch nicht gestartet, steht Ihnen der Inhalt 30 Tage zur Verfügung.

Nach einer Kündigung haben Sie 30 Tage Zeit, die gekauften Inhalte in der Mobile-App herunterzuladen. Die Mobile-App muss innerhalb der 30 Tage einmal gestartet werden, ansonsten haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre Inhalte.

Sie bekommen eine Benachrichtigung, wenn ein Inhalt vom Produktionsstudio zurückgezogen wird. Der Inhalt steht Ihnen für einen Zeitraum von 30 Tagen zum Download über die Mobile-App zur Verfügung. Sie haben keinen Zugriff mehr, wenn der Inhalt nicht heruntergeladen wird.

Im Menüpunkt im Bereich **Meine Videothek** können Sie ausgeliehene oder gekaufte Inhalte wie z. B. Filme, Serien, Staffeln oder Episoden abspielen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Film abspielen (siehe "Film abspielen" auf Seite 51)
- Staffel abspielen (siehe "Staffel abspielen" auf Seite 51)
- Einzelne Episode abspielen (siehe "Einzelne Episode abspielen" auf Seite 51)

9.6.1 Film abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Meine Videothek.
- 2. Klicken Sie auf den gewünschten Film.
 - ✓ Die Detailansicht zum ausgewählten Film wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen oder Fortsetzen.

✓ Der Film wird gestartet oder fortgesetzt.

9.6.2 Staffel abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Meine Videothek.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serie.
- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Staffel.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen oder Fortsetzen.
 - ✓ Die Staffel wird gestartet oder fortgesetzt.

9.6.3 Einzelne Episode abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Meine Inhalte zum Bereich Meine Videothek.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serie.
- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Staffel.
- 4. Klicken sie auf die gewünschte Episode.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen oder Fortsetzen.

✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.

10 Videothek

Übersicht



 ${ig(i)}$ Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Manche Inhalte der Videothek können durch Jugendschutz-Einstellungen blockiert sein. Informationen zum (i) Anpassen der Jugendschutz-Einstellungen (FSK-Level) finden Sie unter "Jugendschutz einschalten" auf Seite 67.

Im Menüpunkt Videothek finden Sie aktuelle Blockbuster sowie eine große Auswahl an Filmhighlights der vergangenen Jahre sowie ganze Staffeln und einzelne Episoden verschiedener Serien zum Kaufen und Leihen. Um einen Film auszuleihen, müssen Sie Ihre PIN eingeben. Danach können Sie den geliehenen Film innerhalb von 48 Stunden beliebig oft ansehen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Inhalte leihen / kaufen (siehe "Inhalte leihen / kaufen" auf Seite 53)
- Inhalte abspielen (siehe "Inhalte abspielen" auf Seite 55)
- Inhalt merken (siehe "Inhalt merken" auf Seite 56)



Nr.	Name	Beschreibung
1	Kategorien	Zeigt eine Auswahl verschiedener Kategorien und Genres an.
2	Übersicht	Zeigt Filme und Serien der verschiedenen Kategorien an.
3	Icon 🕗	Kennzeichnet gekaufte Inhalte.
4	Icon 🛛 Freigeschaltet	Kennzeichnet geliehene Inhalte.
5	Mehr anzeigen	Zeigt alle verfügbaren Inhalte an.

10.1 Spezielle Icons

lcon	Name	Beschreibung
\odot	Gekauft / Geliehen	Kennzeichnet bereits gekaufte oder geliehene Inhalte.
Ē	Verfügbar ab	Kennzeichnet Inhalte, welche ab einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind.

ocilion

lcon	Name	Beschreibung
to	Verfügbar bis	Kennzeichnet Inhalte, welche bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind.

10.2 Inhalte leihen / kaufen

i Nach dem Start eines Films beträgt die Leihdauer 48 Stunden. Wurde der Film noch nicht gestartet, steht Ihnen der Inhalt 30 Tage zur Verfügung.

(i) Im Cover wird das Datum bis wann ein Film verfügbar ist nur dann angezeigt, wenn der Film in der Filmkategorie **Nur für kurze Zeit** enthalten ist.

In der Videothek können Sie Filme, Staffeln, Episoden leihen oder kaufen. Erotik-Filme können Sie nur leihen.

Die Inhalte sind in Kategorien eingeteilt:

Kategorien

- Entdecken: Neuerscheinungen, Empfehlungen, Europäische Titel, Klassiker
- Derzeit beliebt: Top Filme und Serien, am besten bewertete Inhalte
- Nur für kurze Zeit: Letzte Chance, Premium-Inhalte
- Serien: Neue und derzeit beliebte Serien, Genres
- Filme: Neue und derzeit beliebte Filme, Empfehlungen, Genres
- Meine Videothek: Gekaufte, geliehene, gemerkte und begonnene Inhalte

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Film leihen (siehe "Film leihen / kaufen" auf Seite 53)
- Staffel kaufen (siehe "Staffel kaufen" auf Seite 54)
- Einzelne Episode kaufen (siehe "Einzelne Episode kaufen" auf Seite 54)
- Erotik-Film leihen (siehe "Erotik-Film leihen" auf Seite 54)

10.2.1 Film leihen / kaufen

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Videothek zur gewünschten Kategorie oder zum gewünschten Genre.
- 2. Klicken Sie auf den gewünschten Film.
 - ✓ Die Detailansicht zum ausgewählten Film wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Leihen / Kaufen: Startet den Film (kostenpflichtig)
 - Trailer ansehen: Startet die Filmvorschau (kostenlos)
- 4. Wählen Sie die gewünschte Videoqualität aus:
 - HD: Startet den Film in HD-Qualität (kostenpflichtig)
 - ° SD: Startet den Film in SD-Qualität (kostenpflichtig)
- 5. Geben Sie Ihre PIN ein.
- 6. Klicken Sie in das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die **Nutzungsbedingungen** und die **Widerrufsbelehrung** gelesen haben.
- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenpflichtig leihen oder Kostenpflichtig kaufen.
- 8. Wählen Sie die gewünschte Audio-Sprache aus.
 - ✓ Der Film wird gestartet.

10.2.2 Staffel kaufen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Videothek zur Kategorie Serien.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serie.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Serie wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kaufoptionen.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Staffel aus.
- 5. Wählen Sie die gewünschte Videoqualität aus:
 - Staffel [X] HD: Startet die Staffel in HD-Qualität (kostenpflichtig)
 - Staffel [X] SD: Startet die Staffel in SD-Qualität (kostenpflichtig)
- 6. Geben Sie Ihre PIN ein.
- 7. Gegegebenenfalls klicken Sie in das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die **Nutzungsbedingungen** und die **Widerrufsbelehrung** gelesen haben.
- 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenpflichtig kaufen.
 - ✓ Die Staffel ist gekauft.

10.2.3 Einzelne Episode kaufen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Videothek zur Kategorie Serien.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serie.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Serie wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Staffel.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Serie und die vorhandenen Episoden werden angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf die gewünschte Episode.
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Episode wird angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kaufen.
- 6. Wählen Sie die gewünschte Videoqualität aus:
 - Episode [X] HD: Startet die Episode in HD-Qualität (kostenpflichtig)
 - Episode [X] SD: Startet die Episode in SD-Qualität (kostenpflichtig)
- 7. Geben Sie Ihre PIN ein.
- 8. Gegegebenenfalls klicken Sie in das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die **Nutzungsbedingungen** und die **Widerrufsbelehrung** gelesen haben.
- 9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kaufen (ab {0}).
 - ✓ Die Episode ist gekauft.

10.2.4 Erotik-Film leihen

(i) Nach dem Start eines Erotik-Films beträgt die Leihdauer 6 Stunden. Wurde der Erotik-Film noch nicht gestartet, steht Ihnen der Inhalt 30 Tage zur Verfügung.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Videothek zum Bereich Erotik.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Inhalt freischalten und geben Sie anschließend Ihre Erwachsenen-PIN ein.

- 3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche OK.
- 4. Klicken Sie auf den gewünschten Film.
 - ✓ Die Detailansicht zum ausgewählten Film wird angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Leihen.
- 6. Wählen Sie die gewünschte Videoqualität aus:
 - HD: Startet den Film (kostenpflichtig)
 - SD: Startet den Film (kostenpflichtig)
- 7. Geben Sie Ihre PIN ein.
- 8. Gegebenenfalls klicken Sie in das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die **Nutzungsbedingungen** und die **Widerrufsbelehrung** gelesen haben.
- 9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenpflichtig leihen.
- 10. Wählen Sie die gewünschte Audio-Sprache aus.
 - ✓ Der Erotik-Film wird gestartet.

10.3 Inhalte abspielen

j Nach dem Start eines Films beträgt die Leihdauer 48 Stunden. Wurde der Film noch nicht gestartet, steht Ihnen der Inhalt 30 Tage zur Verfügung.

Nach einer Kündigung haben Sie 30 Tage Zeit, die gekauften Inhalte in der Mobile-App herunterzuladen. Die Mobile-App muss innerhalb der 30 Tage einmal gestartet werden, ansonsten haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre Inhalte.

Sie bekommen eine Benachrichtigung, wenn ein Inhalt vom Produktionsstudio zurückgezogen wird. Der Inhalt steht Ihnen für einen Zeitraum von 30 Tagen zum Download über die Mobile-App zur Verfügung. Sie haben keinen Zugriff mehr, wenn der Inhalt nicht heruntergeladen wird.

Im Menüpunkt **Videothek** können Sie ausgeliehene oder gekaufte Inhalte wie z. B. Filme, Serien, Staffeln, Episoden oder Erotik-Filme abspielen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Film abspielen (siehe "Film abspielen" auf Seite 55)
- Staffel abspielen (siehe "Staffel abspielen" auf Seite 55)
- Einzelne Episode abspielen (siehe "Einzelne Episode abspielen" auf Seite 56)
- Erotik-Film abspielen (siehe "Erotik-Film abspielen" auf Seite 56)

10.3.1 Film abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Videothek zur Kategorie Meine Videothek.
- 2. Klicken Sie auf den gewünschten Film.
 - ✓ Die Detailansicht zum ausgewählten Film wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen oder Fortsetzen.
 - ✓ Der Film wird gestartet oder fortgesetzt.

10.3.2 Staffel abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt Videothek zum Bereich Meine Videothek.

- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serie.
- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Staffel.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen oder Fortsetzen.
 - ✓ Die Staffel wird gestartet oder fortgesetzt.

10.3.3 Einzelne Episode abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Videothek zum Bereich Meine Videothek.
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Serie.
- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Staffel.
- 4. Klicken sie auf die gewünschte Episode.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen oder Fortsetzen.
 - ✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.

10.3.4 Erotik-Film abspielen

(i) Nach dem Start eines Erotik-Films beträgt die Leihdauer 6 Stunden. Wurde der Erotik-Film noch nicht gestartet, steht Ihnen der Inhalt 30 Tage zur Verfügung.

Der Menüpunkt **Erotik** sowie dessen Inhalte sind durch die Erwachsenen-PIN geschützt (siehe "Erwachsenen-PIN ändern" auf Seite 68). Videos dieses Genres enthalten keine Trailer und keine Vorschaubilder in der Detailansicht.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Menüpunkt Videothek zum Bereich Erotik.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Inhalt freischalten und geben Sie anschließend Ihre Erwachsenen-PIN ein.
- 3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche OK.
- 4. Klicken Sie auf den gewünschten Erotik-Film.
 - ✓ Die Detailansicht zum ausgewählten Erotik-Film wird angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansehen oder Fortsetzen.
 - ✓ Der Erotik-Film wird gestartet oder fortgesetzt.

10.4 Inhalt merken

- 1. Navigieren Sie zur Detailansicht des gewünschten Inhalts.
- 2. Klicken Sie in der Detailansicht auf die Schaltfläche Merken.
 - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.

11 Radio

Übersicht

Im Menüpunkt Radio werden die verfügbaren Radiosender angezeigt.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Radiosendung anhören (siehe "Radiosendung anhören" auf Seite 57)
- Radiosendung pausieren (siehe "Radiosendung pausieren" auf Seite 57)
- Radiosendung beenden (siehe "Radiosendung beenden" auf Seite 58)



Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender filtern	Filtert Radiosendungen nach einem bestimmten Sender.
2	Radiosender	Die aktuell laufenden Radiosendungen werden als Widgets angezeigt.

11.1 Radiosendung anhören

i Mithilfe des Lautstärkereglers kann die Lautstärke angepasst werden. Der Lautstärkeregler wird eingeblendet, sobald der Mauszeiger über das Icon ्री bewegt wird.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Menüpunkt Radio.
- 2. Gegebenenfalls filtern Sie die Ansicht Radio nach einem bestimmten Sender.
- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Radiosendung.
 - \checkmark Die Radiosendung wird gestartet.

11.2 Radiosendung pausieren

- 1. Klicken Sie während einer laufenden Sendung auf das Icon 🕅 unten im Player.
 - \checkmark Die Radiosendung wird pausiert.

ocilion

11.3 Radiosendung beenden

- 1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste **ESC** auf der Tastatur.
 - \checkmark Die Radiosendung ist beendet.

12 Suche

Übersicht

Über das Icon \mathbb{Q} rechts oben können Sie Inhalte wie Sendungen, Filme, Serien, Aufnahmen, TV- oder Radiosender suchen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Inhalte suchen (siehe "Inhalte suchen" auf Seite 60)
- Suchbegriff erneut verwenden (siehe "Suchbegriff erneut verwenden" auf Seite 60)
- Suchbegriff löschen (siehe "Suchbegriff löschen" auf Seite 60)



Nr.	Name	Beschreibung
1	Suchfeld	Suchen nach Sendungen, Filmen, Serien, Aufnahmen, TV- oder Radiosender.
2	Gespeicherte Suchbegriffe	Suchen nach gespeicherten Suchbegriffen.
3	Suchergebnisse	Zeigt die Suchergebnisse getrennt in verschiedene Bereiche an.
4	Alle Suchbegriffe löschen	Löscht alle Suchbegriffe auf einmal.

Nr.	Name	Beschreibung
5	Alle anzeigen	Zeigt die jeweils gefundenen Suchergebnisse an.

12.1 Spezielle Icons und Eingabefelder

lcon	Name	Beschreibung
Q	Eingabefeld Suche	Die Suche startet durch Eintippen in das Suchfeld.
$\overline{\mathbf{x}}$	Eingabefeld Löschen	Löscht den eingegebenen Suchbegriff.
×	Löschen	Löscht den gespeicherten Suchbegriff.

12.2 Inhalte suchen

Verwenden Sie die Suche, um nach bestimmten Inhalten zu suchen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon Q, um die Suche aufzurufen.
- 2. Geben Sie in das Suchfeld den gewünschten Suchbegriff ein.
- 3. Navigieren Sie innerhalb der Suchergebnisse zum gewünschten Inhalt.
- 4. Klicken Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Der gewünschte Inhalt wird aufgerufen.

12.3 Suchbegriff erneut verwenden

(i) Suchbegriffe werden erst ab einer Länge von vier Zeichen gespeichert.

Nach jeder Suche wird der eingegebene Suchbegriff gepeichert. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon Q, um Ihre gespeicherten Suchbegriffe aufzurufen.
- 2. Klicken Sie im Bereich Gespeicherte Suchbegriffe auf den gewünschten Suchbegriff.
- 3. Navigieren Sie innerhalb der Suchergebnisse zum gewünschten Inhalt.
 - ✓ Der gewünschte Inhalt wird aufgerufen.

12.4 Suchbegriff löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon Q, um die Suche aufzurufen.
- 2. Navigieren Sie innerhalb der gespeicherten Suchbegriffe zum gewünschten Suchbegriff.
- 3. Um den Suchbegriff zu löschen, klicken Sie auf das Icon X rechts neben dem Suchbegriff.
 - ✓ Der Suchbegriff ist gelöscht.

13 Bei TV Fellow Web abmelden

j Gegebenenfalls müssen Sie die Zugangsdaten wieder eingeben, wenn Sie sich erneut bei **TV Fellow Web** anmelden möchten.

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon $\stackrel{\circ}{\sim}$.
- 2. Klicken Sie im Bereich Abmelden auf die Schaltfläche Abmelden.
 - ✓ Sie sind von **TV Fellow Web** abgemeldet.

14 Einstellungen

Übersicht

Über das Icon 🛱 rechts oben können Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Anforderungen anpassen.



Nr.	Name	Beschreibung
1	Allgemein	Im Menüpunkt Allgemein kann die Vor- und Nachlaufzeit in Minuten sowie die Verwendung von SD statt HD eingestellt werden.
2	TV-Sendersortierung	Im Menüpunkt TV-Sendersortierung kann die TV-Sendersortierung angepasst werden.
3	Radio-Sendersortierung	Im Menüpunkt Radio-Sendersortierung kann die Radio-Sendersortierung angepasst werden.
4	Jugendschutz	Im Menüpunkt Jugendschutz kann die Jugendschutz-Stufe eingestellt werden.
5	Sicherheit	Im Menüpunkt Sicherheit können die PINs geändert werden.
6	Aktivierungen	Im Bereich Aktivierungen kann die Funktion Replay eingeschaltet oder ausge- schaltet werden.
7	Gerätemanagement	Im Menüpunkt Gerätemanagement können verbundene Geräte angezeigt und bearbeitet werden.
8	Benachrichtigungen	Zeigt neue Benachrichtigungen an.
9	Passwort ändern	Im Menüpunkt Passwort ändern kann das Passwort geändert werden.

14.1 Spezielle Icons und Eingabefelder

lcon	Name	Beschreibung
	Info	Zeigt weitere Informationen an.
\sim	Auswahlliste	Öffnet eine Auswahlliste.
\checkmark	Speichern	Speichert Daten.
=	Sendersortierung	Verschiebt TV- oder Radiosender an eine andere Position.
Ø	Aktives Mobilgerät	Kennzeichnet ein aktives Mobilgerät.

lcon	Name	Beschreibung
\sim	Inaktives Mobilgerät	Kennzeichnet ein inaktives Mobilgerät.
0	Bearbeiten	Ändert den Namen eines verbundenen Geräts.
Ū	Löschen	Löscht Daten.
Ð	Benachrichtigungen	Kennzeichnet neue Benachrichtigungen.

14.2 Allgemein

Im Menüpunkt Allgemein können Sie allgemeine Einstellungen vornehmen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Vorlaufzeit einstellen (siehe "Vorlaufzeit einstellen" auf Seite 63)
- Nachlaufzeit einstellen (siehe "Nachlaufzeit einstellen" auf Seite 64)
- SD statt HD verwenden (siehe "SD statt HD verwenden" auf Seite 64)

1060						£ Q 8 ©
2000	Fernsehen	TV-Programm	Meine Inhalte	Videothek	Radio	
Einstellungen	_					
ALLGEMEIN						
TV-SENDERSORTIERUNG						
RADIO-SENDERSORTIERUNG						
JUGENDSCHUTZ						
SICHERHEIT						
AKTIVIERUNGEN						
GERÄTEMANAGEMENT						
BENACHRICHTIGUNGEN						
Version						

14.2.1 Vorlaufzeit einstellen

Diese Funktion ist verfügbar, wenn für die vorherige oder nachfolgende Sendung das Aufnahmerecht besteht.

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen, können Sie bestimmen, wie viele Minuten vor der Sendung zusätzlich aufgenommen werden.

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon \mathfrak{B} , um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Allgemein
- 3. Wählen Sie in der Auswahlliste von Vorlaufzeit in Minuten die gewünschte Minutenzahl aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die zusätzliche Aufnahmezeit zu speichern.
 - ✓ Die eingestellte Aufnahmezeit wird bei allen zukünftigen Aufnahmen hinzugefügt.

LOGO	Fernsehen	TV-Programm	Meine Inhalte	Videothek	Radio	
Einstellungen						
ALLGEMEIN	Vorlaufzeit in	n Minuten (i)		5 min v		
TV-SENDERSORTIERUNG	SD statt HD	t in Minuten ()	ladacma	1 min 2 min 3 min		
RADIO-SENDERSORTIERUNG	SD statt HD	Speichern	Abbrechen	4 min 5 min		
JUGENDSCHUTZ			, automotion	6 min 7 min 8 min		
SICHERHEIT				9 min 10 min 11 min		
AKTIVIERUNGEN				12 min 13 min 14 min		
GERÄTEMANAGEMENT				15 min 16 min 17 min		
BENACHRICHTIGUNGEN				18 min 19 min -		
Version						

14.2.2 Nachlaufzeit einstellen

j Diese Funktion ist verfügbar, wenn für die vorherige oder nachfolgende Sendung das Aufnahmerecht besteht.

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen, können Sie bestimmen, wie viele Minuten nach der Sendung zusätzlich aufgenommen werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon 🕸, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Allgemein.
- 3. Wählen Sie in der Auswahlliste von Nachlaufzeit in Minuten die gewünschte Minutenzahl aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die zusätzliche Aufnahmezeit zu speichern.

✓ Die eingestellte Aufnahmezeit wird bei allen zukünftigen Aufnahmen hinzugefügt.

14.2.3 SD statt HD verwenden

i Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar.

Aus rechtlichen Gründen sind möglicherweise einige Funktionen nicht in HD-Qualität verfügbar. In diesem Fall können Sie einstellen, ob die gewählte Funktion automatisch in SD-Qualität angezeigt werden soll, wenn diese in HD nicht verfügbar sind.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Ja: Wenn die Funktion in HD-Qualität nicht verfügbar ist, wird die Funktion automatisch in SD-Qualität ausgeführt.
- Jedesmal fragen: Wenn die Funktion in HD-Qualität nicht verfügbar ist, müssen Sie im darauf folgenden Dialog angeben, ob Sie die Funktion in SD-Qualität ausführen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon 🕸, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Allgemein.
- 3. Wählen Sie in der Auswahlliste von SD statt HD verwenden die gewünschte Option aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die gewählte Option zu speichern.

✓ Die eingestellte Option ist gespeichert.

L	OGO	Fernsehen	TV-Programm	Meine Inhalte	Videothek	Radio	⊕ Q _ ≗ ©
	Einstellungen	-					
	ALLGEMEIN	Vorlaufzeit i Nachlaufzei	n Minuten 🛈		5 min ¥		
	TV-SENDERSORTIERUNG	SD statt HD	verwanden (1)	ladasm	al fragan		
	RADIO-SENDERSORTIERUNG	SD statt HD	Speichern	Abbreanen	mal fragen Ja		
	JUGENDSCHUTZ						
	SICHERHEIT						
	AKTIVIERUNGEN						
	GERÄTEMANAGEMENT						
	BENACHRICHTIGUNGEN						
	Version						

14.3 TV-Sendersortierung

Wenn Ihr Netzbetreiber eine sogenannte logische Sendernummerierung verwendet, ist die Nummerierung der Sender möglicherweise nicht fortlaufend. Dies verhindert, dass die Sendernummern durch etwaiges Hinzufügen oder Löschen eines Senders durch den Netzbetreiber verändert werden.

Die verfügbaren Sender finden Sie im Menüpunkt **Einstellungen > TV-Sendersortierung**. Die Sendersortierung wird vom Netzbetreiber vorgegeben. Sie können diese Sendersortierung an Ihre Vorlieben anpassen.

LOGO		④ Q 名 ③
	Fernsehen TV-Programm Meine Inhalte Videothek Radio	
Einstellungen		
ALLGEMEIN	Verschieben Sie einzelne Sender mittels Drag-and-Drop an die gewünschte Position. Klicken Sie anschließend auf die	
TV-SENDERSORTIERUNG	Schaltfläche "Speichern", um Ihre Änderungen zu speichern.	
	Abbrechen Abbrechen	
RADIO-SENDERSORTIERUNG	001 ORF 1 10 ORF eins HD =	
JUGENDSCHUTZ	002 ORF 00 HD ORF 2 00 HD =	
SICHERHEIT		
oloneaten	004 OHD Das Erste HD =	
AKTIVIERUNGEN	005 📴 😭 Bayerisches FS Süd HD =	
GERÄTEMANAGEMENT	006 hr [®] hr fernsehen HD =	
RENACHRICHTICI INGEN	007 WOR HD Köin =	
BENACHNICHTHOUNDEN		
Version	(a (1)) =	
	-	
© Ocilion IPTV Technologies GmbH	impressum interessum	

Nr.	Beschreibung
1	Sender auswählen und verschieben.
2	Einstellungen speichern.

14.3.1 TV-Sender sortieren

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon \mathfrak{B} , um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt TV-Sendersortierung, um die aktuelle Sendersortierung anzuzeigen.
- 3. Klicken Sie den gewünschten Sender an und ziehen Sie diesen bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Sender zu verschieben.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die neue TV-Sendersortierung zu speichern.
 - ✓ Die Sendersortierung ist gespeichert.

14.4 Radio-Sendersortierung

Wenn Ihr Netzbetreiber eine sogenannte logische Sendernummerierung verwendet, ist die Nummerierung der Sender möglicherweise nicht fortlaufend. Dies verhindert, dass die Sendernummern durch etwaiges Hinzufügen oder Löschen eines Senders durch den Netzbetreiber verändert werden.

Die verfügbaren Sender finden Sie im Menüpunkt **Radio-Sendersortierung**. Die Sendersortierung wird vom Netzbetreiber vorgegeben. Sie können diese Sendersortierung an Ihre Vorlieben anpassen.

1060						⊕ Q ≗ ႏ
L000	Fernsehen	TV-Programm	Meine Inhalte	Videothek	Radio	
Einstellungen						
ALLGEMEIN	Verschiebei gewünschte	n Sie einzelne Sender Position, Klicken Sie	mittels Drag-and-Drop anschließend auf die	an die		
TV-SENDERSORTIERUNG	Schaltfläch	e "Speichern", um Ihre	e Änderungen zu speich	ern.		
RADIO-SENDERSORTIERUNG		нткажо ба ОЕЗ	Abbrechen	-		
JUGENDSCHUTZ	002		U	=		
SICHERHEIT	<u>003</u> RA	DIO OÖ Radio	Oberösterreich	=		
AKTIVIERUNGEN	004 RA	DIO B Radio	Burgenland	-		
GERÄTEMANAGEMENT	006 RA	DIO <mark>NÖ</mark> Radio	Niederösterreich	-		
BENACHRICHTIGUNGEN	<u>007</u> RA	DIO St Radio	Steiermark	=		
Version	008 BAY	/ERN 🥑 Baye	rn 3	-		
Veraion	009 BAY	/ERN 🕢 🛛 Baye	rn 1	=		
	010 BAY	/ERN 🙉 Baye	rn 2	=		
	1.00	100 C		-		

Nr.	Beschreibung
1	Sender auswählen und verschieben.
2	Einstellungen speichern.

14.4.1 Radiosender sortieren

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon 🕸, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Radio-Sendersortierung, um die aktuelle Sendersortierung anzuzeigen.
- 3. Klicken Sie den gewünschten Sender an und ziehen Sie diesen bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Sender zu verschieben.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die neue Radio-Sendersortierung zu speichern.
 - ✓ Die Sendersortierung ist gespeichert.

14.5 Jugendschutz

j Manche Sendeanstalten übermitteln keine Daten zur Altersfreigabe. Dadurch können die Jugendschutz-Einstellungen unwirksam sein.

Stellen Sie im Menüpunkt **Jugendschutz** ein, ob nur Inhalte angezeigt werden sollen, die z. B. einer Altersfreigabe ab 6 Jahren entsprechen. Alle anderen Inhalte sind gesperrt und müssen durch Eingabe der Jugendschutz-PIN freigeschaltet werden.

Folgende Inhalte sind durch die Jugendschutz-PIN geschützt:

- Fernsehen (Live und Replay)
- Aufnahmen
- Inhalte der Videothek

14.5.1 Jugendschutz einschalten

Wenn Sie den Jugendschutz einschalten, können Sie zwischen verschiedenen Altersfreigaben wählen, z. B. FSK 6. Die FSK-Level sind in 5 Jugendschutz-Stufen eingeteilt.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon 🕸, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Jugendschutz.
- 3. Wählen Sie in der Auswahlliste das gewünschte FSK-Level aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um das ausgewählte FSK-Level zu speichern.
- 5. Geben Sie Ihre Erwachsenen-PIN ein.
- 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche OK.
 - ✓ Das ausgewählte FSK-Level ist gespeichert.

LOGO						⊕Q2◎
	Fernsehen	TV-Programm	Meine Inhalte	Videothek	Radio	
Einstellungen						
ALLGEMEIN	Jugendschu	tz-Stufe einstellen 🕕		FSK 16 ¥		
TV-SENDERSORTIERUNG		Speichern	Abbrechen	FSK 6 FSK 12		
RADIO-SENDERSORTIERUNG				FSK 18 Aus		
JUGENDSCHUTZ	1					
SICHERHEIT						
AKTIVIERUNGEN						
GERÄTEMANAGEMENT						
BENACHRICHTIGUNGEN						
Version						
Ocilian IPTV Technologies GmbH			Impressum			

14.5.2 Jugendschutz ausschalten

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon 🕸, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Jugendschutz.
- 3. Wählen Sie in der Auswahlliste die Option Aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
- 5. Geben Sie Ihre Erwachsenen-PIN ein.
- 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche OK.
 - ✓ Der Jugendschutz ist ausgeschaltet.

14.6 Sicherheit

Im Menüpunkt Sicherheit können Sie Ihre PINs ändern.

Folgende Inhalte erfordern die Eingabe einer PIN:

- PIN
 - Abruf eines Films oder einer Serie in der Videothek
 - Abonnieren von Zusatzoptionen (derzeit noch nicht möglich).
- Jugendschutz-PIN
 - Durch Jugendschutz-Einstellungen blockierte Inhalte freischalten.

Erwachsenen-PIN

- Ändern der Jugendschutz-Einstellungen (siehe "Jugendschutz einschalten" auf Seite 67).
- Anzeige von Inhalten, welche durch die Erwachsenen-PIN blockiert sind.

LOGO	Farnsahen TV-Programm	Meine Inhalte	Videothek	Padio	⊕ Q 2 ⊚
Einstellungen	remsenen iv riogramm	Meme minute	VIGCOULCK		
ALLGEMEIN	PIN ändern		×		
TV-SENDERSORTIERUNG	Erwachsenen-PIN ändern		~		
RADIO-SENDERSORTIERUNG					
JUGENDSCHUTZ					
SICHERHEIT	1				
AKTIVIERUNGEN					
GERÄTEMANAGEMENT					
BENACHRICHTIGUNGEN					
Version					

14.6.1 PIN ändern

(i) Ändern Sie Ihre PINs regelmäßig, um Missbrauch vorzubeugen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon 🕸, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sicherheit > PIN ändern.
- 3. Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
- 4. Geben Sie die neue PIN ein.
- 5. Wiederholen Sie die neue PIN.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die neue PIN zu speichern.
- 7. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit OK.
 - \checkmark Die neue PIN ist gespeichert.

14.6.2 Jugendschutz-PIN ändern

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon \mathfrak{B} , um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sicherheit > Jugendschutz-PIN ändern.
- 3. Geben Sie Ihre aktuelle Jugendschutz-PIN ein.
- 4. Geben Sie die neue Jugendschutz-PIN ein.
- 5. Wiederholen Sie die neue Jugendschutz-PIN.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die neue Jugendschutz-PIN zu speichern.
- 7. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit OK.
 - ✓ Die neue Jugendschutz-PIN ist gespeichert.

14.6.3 Erwachsenen-PIN ändern

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon \mathfrak{B} , um die Einstellungen aufzurufen.

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sicherheit > Erwachsenen-PIN ändern.
- 3. Geben Sie Ihre aktuelle Erwachsenen-PIN ein.
- 4. Geben Sie die neue Erwachsenen-PIN ein.
- 5. Wiederholen Sie die neue Erwachsenen-PIN.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die neue Erwachsenen-PIN zu speichern.
- 7. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit OK.
 - ✓ Die neue Erwachsenen-PIN ist gespeichert.

14.7 Aktivierungen

(i) Replay ist möglicherweise nicht in Ihrem Produkt enthalten.

Starten Sie die Aufnahme für Replay, um verpasste Sendungen im TV-Programm später anzusehen. Replay steht Ihnen für ausgewählte Sender für eine Zeitspanne von bis zu 7 Tagen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass Replay erst beginnend nach dem Start der Aufnahme und vollständig erst nach Ablauf der jeweiligen Zeitspanne verfügbar ist.

Sender mit Replay ermöglichen folgende Funktionen:

- Eine bereits vergangene Sendung starten
- Eine laufende Sendung von Beginn an starten
- Vor- oder Zurückspulen einer laufenden Sendung
- Eine laufende Sendung pausieren (Pause/Play)

14.7.1 Replay einschalten

Die verfügbare Replay-Zeit kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

Die Replay-Zeit wird erst aufgebaut, nachdem die Replay-Funktion eingestellt wurde. Ist die jeweilige Zeitspanne abgelaufen, ist die Replay-Zeit vollständig verfügbar.

Sie können die Replay-Funktion jederzeit einschalten oder ausschalten. Wenn Sie **Replay** ausschalten, werden Ihre bisherigen Replay-Aufnahmen gelöscht. Weitere Informationen zu den Replay-Funktionen finden Sie unter "Fernsehen" auf Seite 36.

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon 🕸, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivierungen.
- 3. Wählen Sie in der Auswahlliste die Schaltfläche Aktiviert aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Auswahl zu speichern.
 - ✓ Replay ist eingeschaltet.

LOGO	Farmachan	T)/ D		\/:		⊕ Q	\$ \$
Einstellungen	Fernsenen	TV-Programm	Werne minaite	Videotnek	Raulo		
ALLGEMEIN	Replay ① Statusänder	ung Replay-Aktivierung	· 16.05.2023.08:51:0	Aktiviert ~ Aktiviert			
TV-SENDERSORTIERUNG		Speichern	Abbrechen	Deaktiviert			
RADIO-SENDERSORTIERUNG							
JUGENDSCHUTZ							
SICHERHEIT							
AKTIVIERUNGEN							
GERÄTEMANAGEMENT							
BENACHRICHTIGUNGEN							
Version							

14.7.2 Replay ausschalten

(i) Wenn Sie **Replay** ausschalten, werden Ihre bisherigen Replay-Aufnahmen gelöscht.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon \mathfrak{D} , um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivierungen.
- 3. Wählen Sie in der Auswahlliste die Schaltfläche Deaktiviert aus.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Auswahl zu speichern.
 - ✓ Replay ist ausgeschaltet.

14.8 Gerätemanagement

Übersicht

(i) Ob Sie weitere Mobilgeräte verbinden können, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Im Menüpunkt **Gerätemanagement** werden verbundene Geräte angezeigt. Sie können verbundene Geräte umbenennen oder löschen.

LOGO	Fernsehen TV-Programm	Meine Inhalte Videothek	Q	. 8
Einstellungen				
ALLGEMEIN	Verbundene Geräte (6)			
TV-SENDERSORTIERUNG	20	0		
RADIO-SENDERSORTIERUNG	×	0		
ILIGENDSCHUTZ	22	0		
	Ø	1		
SICHERHEIT	Ø	00		
AKTIVIERUNGEN	-			
GERÄTEMANAGEMENT				
BENACHRICHTIGUNGEN				
PASSWORT ÄNDERN				

Icon	Name	Beschreibung	
Ø	Aktives Gerät	Kennzeichnet ein aktives Gerät.	
\approx	Inaktives Gerät	Kennzeichnet ein inaktives Gerät.	

ocilion

Icon	Name	Beschreibung
Û	Löschen	Löscht ein verbundenes Gerät.

14.8.1 Verbundenes Gerät umbenennen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon \mathfrak{B} , um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Gerätemanagement.
- 3. Klicken Sie im Bereich Verbundene Geräte auf das Gerät, welches Sie umbenennen möchten.
- 4. Klicken Sie auf das Icon \mathcal{O} .
 - ✓ Ein Eingabefeld öffnet sich.
- 5. Geben Sie mithilfe der Tastatur den gewünschten Namen ein.
- 6. Klicken Sie auf das Icon \checkmark , um den neuen Namen zu speichern.

✓ Das verbundene Gerät ist umbenannt.
14.8.2 Verbundenes Gerät löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon 🕸, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Gerätemanagement.
- 3. Klicken Sie im Bereich Verbundene Geräte auf das Gerät, welches Sie löschen möchten.
- 4. Um das Gerät zu löschen, klicken Sie auf das Icon $\widehat{\mathbf{U}}$.
- 5. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit Ja.
 - ✓ Das verbundene Gerät ist gelöscht.

14.9 Benachrichtigungen

 ${ig(i)}$ Neue Benachrichtigungen erkennen Sie an dem Icon ${ig D}$.

(i) Ihr Netzbetreiber legt fest, wie lange Sie Ihre Benachrichtigungen abrufen können.

Im Menüpunkt Benachrichtigungen können Sie erhaltene Benachrichtigungen von Ihrem Netzbetreiber abrufen.

П	OGO						⊕ Q ≗ ©
		Fernsehen	TV-Programm	Meine Inhalte	Videothel	k Radio	
	Einstellungen						
	ALLGEMEIN	@ Wartu	ngsarbeiten				
	TV-SENDERSORTIERUNG		s Entertainment HD Pake	t			
	RADIO-SENDERSORTIERUNG						
	JUGENDSCHUTZ						
	SICHERHEIT						
	AKTIVIERUNGEN						
	GERÄTEMANAGEMENT						
	BENACHRICHTIGUNGEN						
	Version						

14.9.1 Benachrichtigungen anzeigen

 ${f (i)}$ Neue Benachrichtigungen erkennen Sie an dem Icon igoplus.

👔 Ihr Netzbetreiber legt fest, wie lange Sie Ihre Benachrichtigungen abrufen können.

Ihr Netzbetreiber kann Ihnen Benachrichtigungen senden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon 🕸, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Benachrichtigungen, um die Benachrichtigungen anzuzeigen.
- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Benachrichtigung.
 - \checkmark Die Nachricht wird angezeigt.



14.10 Passwort ändern

Im Menüpunkt Passwort ändern können Sie Ihr Passwort ändern.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie rechts oben auf das Icon \mathfrak{D} , um die Einstellungen aufzurufen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Passwort ändern.
- 3. Geben Sie das aktuelle Passwort ein.
- 4. Geben Sie das neue Passwort ein.
- 5. Wiederholen Sie das neue Passwort.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Passwort ändern, um die Auswahl zu speichern.
 - ✓ Das neue Passwort ist gespeichert.

LOGO	Fernsehen TV-Programm Meine Inhalte Videothek Radio	Q 2 🕸
Einstellungen	·	
ALLGEMEIN	Altes Passwort	
TV-SENDERSORTIERUNG	A Neues Passwort	
RADIO-SENDERSORTIERUNG	A Neues Passwort wiederholen	
JUGENDSCHUTZ	Passwort ändern	
SICHERHEIT		
AKTIVIERUNGEN		
GERÄTEMANAGEMENT		
BENACHRICHTIGUNGEN		
PASSWORT ÄNDERN	1	
S Anison IPTV Technologies Cantel	inconsum	_

15 Senderrechte

(i) Einige Sender und Sendungen sind aus rechtlichen Gründen möglicherweise nicht verfügbar. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig (Aufnahmen, Replay, Instant Restart, Mobilgeräte).

Fehler	Mögliche Ursache
Fernsehen	
Wiedergabe einer Sendung nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
	Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung.
Wiedergabe einer Sendung in HD- Qualität nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jewei- ligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Vorspulen einer Sendung nicht möglich.	Replay ist im Produkt nicht enthalten. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
	Mögliche Einschränkungen:
	Generelle Vorspulsperre
	Vorspulsperre bei Sendungen (Replay / Instant Restart / Aufnahmen)Vorspulsperre bei Filmen
Aufnahmen	
Wiedergabe einer Aufnahme nicht möglich.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
	Der Zeitpunkt, ab dem Aufnahmen nicht mehr verfügbar sind, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.
	Die Aufnahme ist ausgegraut und mit dem Icon Δ gekennzeichnet.
Sendung wurde nicht vollständig aufgenommen.	Das Aufnahmerecht für die vorherige oder nachfolgende Sendung / Film fehlt.
Sendung wurde nicht in HD-Qualität aufgenommen.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unter- schiedlich sein.
Aufnahme wurde automatisch gelöscht.	Aufnahmen werden nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Die Zeitdauer, wann Aufnahmen gelöscht werden, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

16 Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Anmelden		
Anmeldung fehlgeschlagen	Der Inkognito- oder Private-Modus darf nicht verwendet werden.	Inkognito-Modus (Chrome, Edge) oder Privater Modus (Mozilla Firefox) deaktivieren.
	Durch das Löschen der tempo- rären Daten (Cookies) des Inter- netbrowsers wurde die Anzahl der registrierten Geräte beim Login überschritten. Eine erneute Anmeldung ist nicht möglich.	Support kontaktieren.
Bild		
Bild ruckelt	WLAN-Signal zu schwach	Netzwerkkabel, PowerLAN oder WLAN Repeater verwenden.
	Bandbreite eingeschränkt aufgrund mehrerer Benutzer	Netzwerkkabel anstelle von WLAN verwenden.
Ton		
Ton ist abgehackt.	Zu geringe Bandbreite vorhanden.	Netzwerkkabel, PowerLAN oder WLAN-Repeater verwenden.
Kein Ton auf bestimmten Sendern	Mehrkanalton ist eingestellt, wird aber vom Ausgabegerät nicht unter- stützt.	Das Tonausgabeformat Ihres Geräts ändern.
Aufnahmen		
Sendung kann nicht aufgenommen werden.	Nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden.	Den Speicherplatz kontrollieren. Ggf. aufgenommene Sendungen löschen.
	Aufnahme-Funktion aus rechtlichen Gründen bei einer Sendung nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufnahmen (Set Top Box und Mobil- geräte) wurde überschritten. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
		Die Aufnahme ist im Menüpunkt Meine Inhalte im Bereich Geplante Aufnahmen ausgegraut.
	Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufnahmen (Set Top Box und Mobil-	Ggf. aufgenommene Sendungen löschen.
	gerale) wurde uberSchnitten.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Wiedergabe einer Aufnahme nicht möglich.	Aufnahme ist im Menüpunkt Meine Inhalte im Bereich Geplante	Ggf. aufgenommene Sendungen löschen.
	Autnanmen ausgegraut.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
		Der Zeitpunkt, ab dem Aufnahmen nicht mehr verfügbar sind, ist vom Netzbetreiber und / oder dem abonnierten Produkt abhängig.
Sendung wurde nicht vollständig aufgenommen.	Aufnahmerecht für die vorherige oder nachfolgende Sendung / Film fehlt.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Sendung wurde nicht in HD-Qualität aufgenommen.	Maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde	Ggf. eine Aufnahme oder mehrere Aufnahmen löschen, welche gleich- zeitig gestartet wurden.
	erreicht.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Aufnahme wurde automatisch gelöscht.	Die Verfügbarkeit der Aufnahme ist abgelaufen.	Aufnahmen werden nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Die Zeitdauer, wann Aufnahmen gelöscht werden, ist vom Netzbetreiber und / oder dem abonnierten Produkt abhängig.
Fernsehen		
Wiedergabe einer Sendung nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Wiedergabe einer Sendung in HD- Qualität nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme wurde erreicht.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Replay-Wiedergabe einer Sendung nicht möglich.	Replay ist im Produkt oder in einer Option nicht enthalten.	-
	Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung.	-
	Replay aus rechtlichen Gründen bei einer Sendung nicht möglich.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Replay wurde nicht aktiviert.	Navigieren Sie auf der Benutzerober- fläche in der Utility-Navigation zum Icon 🏵 > Aktivierungen . Wählen Sie in der Auswahlliste die Schalt- fläche Aktiviert aus (siehe "Replay einschalten" auf Seite 18).
	Einstellung für Replay ist nicht aktiv.	Netzbetreiber kontaktieren.
Vorspulen einer Sendung nicht möglich.	Replay ist im Produkt oder der Option nicht enthalten.	-
	Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Sendung pausieren nicht möglich.	Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Wiedergabeprobleme	Schlechte Internetverbindung. Es kann zu Wiedergabeproblemen kommen.	Netzwerkkabel anstelle von WLAN verwenden.
Sender		
Verschlüsselte Sender (z. B. ORF HD, ARD) zeigen nur ein schwarzes Bild und / oder die Fehlermeldung Es tut uns leid. Dieser Sender steht aus technischen Gründen derzeit nicht zur Verfügung.	Technisches Problem der Verschlüsselung.	Netzbetreiber kontaktieren.
Bestimmte Sender werden in der Senderliste nicht angezeigt.	Die gesuchten Sender sind im Produkt oder der Option nicht enthalten.	Die Option mit den entsprechenden Sendern abonnieren.
Bestimmte Sender werden in der Sendersortierung nicht angezeigt.	Eine neue Sendersortierung Ihres Netzbetreibers oder neue Sender verursachen, dass Sender in der Sendersortierung nicht mehr angezeigt werden.	Netzbetreiber kontaktieren.
Videothek		
Inhalt kann nicht geliehen werden.	Maximaler Monatsbetrag für kostenpflichtige VODs erreicht.	Netzbetreiber kontaktieren.
Inhalt kann nicht gestartet / fortge- setzt werden.	Das Streamen von Inhalten ist im Land / der Region nicht erlaubt.	Netzbetreiber kontaktieren.
	Technisches Problem	Später erneut versuchen.
	Maximale Anzahl erlaubter Streams erreicht.	Stream auf anderem Gerät beenden.
Geliehener Inhalt ist nicht mehr verfügbar.	Inhalt wurde innerhalb der 30 Tage nicht gestartet.	-

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Inhalt wurde innerhalb von 48 Stunden nach dem Start nicht angesehen.	-
	Inhalt wurde vom Produktionsstudio zurückgezogen und steht nicht mehr zur Verfügung.	-
Sender nicht verfügbar.	Sender steht aus rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Heimnetz-Erkennung		
Wiedergabe eines Senders nicht möglich.	Es wurde noch kein Hauptgerät im Heimnetz festgelegt.	Schalten Sie zuhause (Heimnetz) das Gerät ein, welches Sie als Ihr Hauptgerät festlegen möchten. Dazu im angezeigten Dialog die Schalt- fläche Ja, dieses Gerät festlegen bestätigen. Danach den Sender neu starten.
		Hinweis: Die Web-Anwendung kann nicht als Hauptgerät festgelegt werden.
Sender nicht verfügbar	Der Sender ist aus rechtlichen Gründen nur im Heimnetz verfügbar.	Starten Sie den Sender in Ihrem Heimnetz.

17 Barrierefreiheit

17.1 Klare Sprache einschalten

(i) Unterschiedliche Tonspuren sind nicht bei allen Sendern oder Sendungen verfügbar.

Die Tonspur **qks** (Klare Sprache) reduziert Hintergrund- und Nebengeräusche, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Die Verfügbarkeit ist je nach Sender und Land unterschiedlich.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie bei laufendem Stream in der Kurzinfo auf das Icon ***, um das Kontextmenü anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Streameinstellungen 😤.
 - ✓ Die Streameinstellungen werden angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf die Option **qks**.
 - ✓ Die Tonspur **qks** (Klare Sprache) ist angepasst.

17.2 Tastaturbefehle verwenden

Verwenden Sie die folgenden Tastaturbefehle, um bestimmte Funktionen im TV Fellow Web schneller aufzurufen.

Name	Beschreibung	Screenshots
Tabulator	In der Webanwendung navigieren.	
	Startseite : Direkt zur Startseite zurück springen.	Starsete TV-Programm R Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern
	Zum Hauptinhalt springen : Direkt zum Hauptinhalt im jeweiligen Menüpunkt springen.	Zum Hauptinhalt springen ECCECC Fernschen TV-Programm Fernschen Sender filtern Image: Sender filtern Heutel (2615 - Som [501E82] Smart10 - Das Quiz mit d
		Ecological Solution (Control of Solution (Control o

Name	Beschreibung	Screenshots
	Zum nächsten Tabulator springen.	Eernsehen TV-Programm R Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sender filtern Image: Sendern Image: Sender filtern Image: Sendern Image: Sendern Image: Sender filtern Image: Sendern Image: Sendern Image: Sende
Shift + Tabulator	Zum vorigen Tabulator springen.	Ernsehen TV-Programm
Enter	Tabulator bestätigen.	
Shift + Mausrad	Horizontales Scrollen im TV- Programm.	
f	Vollbildmodus aktivieren.	
ESC	Vollbildmodus beenden.	
	Sendung beenden.	
1	60 Sekunden vorspulen.	
j	60 Sekunden zurückspulen.	
k	Pause	
Leertaste	Pause	
m	Ton aus (Stummschaltung)	
,	Leiser	
	Lauter	
Navigationstaste links	15 Sekunden zurückspulen.	
Navigationstaste rechts	15 Sekunden vorspulen.	
Navigationstaste oben	Sender auf	
Navigationstaste unten	Sender ab	
Numpad +	Sender auf	
Numpad -	Sender ab	

17.3 Steuerelement aktivieren

Die Darstellung kann je nach Browser und Betriebssystem abweichen. Die folgende Darstellung zeigt das Steuerelement in Google Chrome auf Microsoft Windows.



1	Wiedergabe, zurück springen, vorwärts springen oder Bild-im-Bild aktivieren
2	Steuerelement anzeigen
3	Untertitel aktivieren
4	Untertitel in Englisch

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie während einer laufenden Sendung zum Icon 🗊 rechts oben neben der Suchleiste des Browsers.
- 2. Gegebenenfalls aktivieren Sie den Untertitel in Englisch.
- 3. Um das Bild-im-Bild-Fenster zu öffnen, klicken Sie auf das Icon 🕮 im Steuerelement.
 - ✓ Das Bild-im-Bild-Fenster öffnet sich.

17.4 Lautstärke einstellen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie zum Lautstärkeregler rechts oben.
- 2. Schieben Sie den Lautstärkeregler zur gewünschten Lautstärke.



✓ Die Lautstärke ist geändert.

17.5 Vollbildmodus verwenden / beenden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie während einer laufenden Sendung auf das Icon 🖓 rechts unten.



- ✓ Der Vollbildmodus wird angezeigt.
- 2. Wenn Sie den Vollbildmodus beenden möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **ESC**-Taste auf der Tastatur drücken.
 - Icon i rechts unten anklicken.
 - ✓ Der Vollbildmodus ist beendet.

17.6 Bild-im-Bild-Modus verwenden / beenden

i Der Bild-im-Bild-Modus muss zuvor in den Browsereinstellungen eingestellt werden.

(1) Um das Bild-im-Bild-Fenster zu verschieben, klicken und halten Sie das Bild-im-Bild-Fenster und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

Sie können auf folgende Arten den Bild-im-Bild-Modus verwenden:

- Steuerelement im Browser aktivieren (siehe "Steuerelement aktivieren" auf Seite 15)
- Während einer laufenden Sendung

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie während einer laufenden Sendung auf das Icon \square rechts unten.



✓ Der Bild-im-Bild-Modus wird angezeigt.

2. Um den Bild-im-Bild-Modus zu beenden, klicken Sie im Bild-im-Bild-Fenster auf die Schaltfläche **Zurück zum Tab**.



✓ Der Bild-im-Bild-Modus ist beendet.

18 Index

A

Abmelden	
TV Fellow Web abmelden	60
Abspielen	
Episode	56
Erotik-Film	56
Staffel	55
Aktivierungen	
Replay ausschalten	70
Replay einschalten 18,	69
Anmelden	
TV Fellow Web anmelden	17
Aufnahmen	
Einzelaufnahme abspielen	48
Einzelne Episode einer Serienaufnahme	
abspielen	48
Geplante Aufnahmen anzeigen	47
Nachlaufzeit einstellen	64
Serienaufnahme beenden	50
Vorlaufzeit einstellen	63
Aufnahmen löschen	
Alle Episoden einer Serienaufnahme	49
Alle Episoden einer Staffel	49
Einzelaufnahme	48
Einzelne Episode einer Serienaufnahme	49
Geplante Einzelaufnahme	49
über Kontextmenü	27

В

Barrierefreiheit		
Klare Sprache einschalten	28,	79
Lautstärke einstellen	37,	81
Steuerelement aktivieren	15,	81
Tastaturbefehle verwenden	14,	79
Vollbildmodus verwenden	38,	82
Benachrichtigungen		34
anzeigen	72,	72
Einstellungen		
Benachrichtigungen anzeigen		72
Bild		
Bild-im-Bild-Modus	38,	82
SD statt HD verwenden		64
Steuerelement aktivieren	15,	81
Vollbildmodus verwenden/beenden	38,	82

D

Detailansicht	
anzeigen	, 41
Inhalt merken	34

Ε

Einstellungen Benachrichtigungen anzeigen Klare Sprache einschalten	72 79 73 66 27 28
I V-Sender sontieren	00
abspielen	∕ 1Q
aufnehmen	40
Genlante Finzelaufnahme anzeigen	47
löschen	48
Fpisode	10
kaufen	54
Episoden	0.
Alle Episoden einer Serienaufnahme	
löschen	49
Alle Episoden einer Staffel löschen	49
Einzelne Episode abspielen 51,	56
Einzelne Episode löschen	49
Episodendetails anzeigen	23
Nächste Episode starten	29
Erotik-Film	
abspielen	56
leihen	54

F

Fe	hlerbehebung		75
Fil	m		
	abspielen5	51,	55
	Filmdetails anzeigen		23
	leihen/kaufen		53

G

Geplante Aufnahmen	
anzeigen	47
Einzelaufnahme anzeigen	47
löschen	49
Serienaufnahme anzeigen	47
Serienaufnahme beenden	50
Gerätemanagement	
Verbundenes Gerät löschen	72
Verbundenes Gerät umbenennen	71

Н

Hauptmenü	
über Kontextmenü anzeigen	22

L

Inhalte	
abspielen	55
leihen/kaufen	53
Meine Inhalte	44
merken	56

J

ausschalten	Jι	Jgendschutz	
einschalten		ausschalten	67
PIN ändern		einschalten	67
Sperre vorübergehend aufheben		PIN ändern	68
		Sperre vorübergehend aufheben	35

Κ

Kaufen	
Episode	54
Staffel	54
Kontextmenü	
Aufnahmen löschen	27
Episodendetails anzeigen	23
Filmdetails anzeigen	23
Hauptmenü anzeigen	22
Im Kontextmenü navigieren	20
Klare Sprache einschalten	79
Nächste Episode starten	29
Programm anzeigen	23
Sender anzeigen	24
Sendung aufnehmen	26
Sendungsdetails anzeigen	22
Sendung von Beginn an ansehen	25
Streameinstellungen öffnen	27
Tonspur anpassen	28
Übersicht	12
Videoqualität anpassen	28
Wiedergabe beenden	26
Zu Live-TV wechseln	25
Zur vorherigen Sendung wechseln	26

L

Lautstärke	
einstellen 37,	81
Live-TV	
zu Live-TV wechseln	25

Μ

Meine Inhalte	
Übersicht	44
Menüs	
Hauptmenü	11
Kontextmenü	12
Utility-Navigation	11
Merkliste	
Gemerkten Inhalt anzeigen	45
Inhalt aus Merkliste entfernen	46
Inhalt merken 34,	56
Ν	

Nachlaufzeit	
einstellen	64

Ρ

Passwort ändern	73
PIN	
Erwachsenen-PIN ändern	68
Jugendschutz-PIN ändern	68
PIN ändern	68
Programm	
Sender auswählen	30
über Kontextmenü anzeigen	23

R

	66	
	57	
	58	
	57	
Replay		
	70	
18,	69	

S

0	SD statt HD	
	verwenden	64
Ċ	Sender	
	auswählen	29
	mithilfe Programm auswählen	30
	TV-Sender auswählen	42
	über Kontextmenü anzeigen	24
	während einer Sendung auswählen	29
Ċ	Sendersortierung	
	Radiosender sortieren	66
	TV-Sender sortieren	65
Ċ	Sendungen	
	auswählen und ansehen	30
	im Menüpunkt Fernsehen ansehen	36
	mithilfe Programm ansehen	31
	Sendungsdetails anzeigen	22
	TV-Sendungen ansehen	42
	über Kontextmenü aufnehmen	26
	während einer Sendung auswählen	31
Ċ	Serienaufnahmen	
	Alle Episoden löschen	49
	Einzelne Episode abspielen	48
	Einzelne Episode löschen	49
	Geplante Serienaufnahme anzeigen	47
	Geplante Serienaufnahme beenden	50
	Nächste Episode starten	29
Ċ	Speicherplatzverbrauch	
	anzeigen	50
Ċ	Staffel	
	abspielen 51,	55
	Alle Episoden löschen	49
	kaufen	54
Ċ	Steuerelement	
	aktivieren 15,	81
Ċ	Stream	
	pausieren	32
	vorspulen	33
	zurückspulen	33
Ċ	Streameinstellungen	
	öffnen	27
Ċ	Suche	
	Inhalte suchen	60
	Suchbegriff erneut verwenden	60
	Suchbegriff löschen	60

т

Tastaturbefehle	
verwenden 14,	79
Tonspur	
Klare Sprache 28,	79
Kontextmenü	28
TV-Programm	
Datum und Uhrzeit auswählen	41
TV-Sender auswählen	42
TV-Sendung ansehen	42
TV-Sendung aufnehmen	42

V

Videoqualität anpassen	28
Videothek	
Episode abspielen 51,	, 56
Episode kaufen	54
Erotik-Film abspielen	56
Erotik-Film leihen	54
Film abspielen 51,	55
Film leihen/kaufen	53
Inhalte abspielen	55
Inhalte leihen/kaufen	53
Staffel abspielen 51	, 55
Staffel kaufen	54
Vollbildmodus	
verwenden	82
Vorlaufzeit	
einstellen	63
147	

W

Wiedergabe	
Kontextmenü	26

Ζ

Zuletzt geschaut	
Inhalt anzeigen	45
Inhalt aus "Zuletzt geschaut" löschen	45
Zur vorherigen Sendung wechseln	
Kontextmenü	26